

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC iPod SD-Audio

再生モードの切換

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切換

メニューを表示

ボリューム ボリューム

+VOL/ -VOL

オーディオの音量調整

ディスプレイ

DISPLAY

現在地画面にオーディオの情報を表示

広域 / 詳細

地図の縮尺切換



使用しません

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- 前の画面に戻す
- 拡大図を消去 / 再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切換
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自車位置 (現在地) を表示

オーディオコントロールボタン

DVD VCD CD MP3 MD

HDD MUSIC iPod SD-Audio

▶▶ 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 曲・チャプター頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局

⌚ オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ メモリー選局

▶▶ ⌚ 初期スキャン

◀◀ ⌚ 再スキャン

DVD VCD

■ 停止

MP3 HDD MUSIC SD-Audio

△▽ フォルダ / アルバム頭出し

TV FM/AM

△▽ 手動選局

⌚ シーク選局

バンド リピート ランダム
BAND (REP・RAND)

FM/AM

バンド切換

CD MP3 MD HDD MUSIC

iPod SD-Audio

● リピート再生

● ランダム (シャッフル) 再生

DVD

● リピート再生

デジタルTV

● 地上デジタル放送 / ワンセグの切換

● **MD** は、HDS635TD/RD/D のみ

● **TV**: 地上アナログ **デジタルTV**: 地上デジタル

ホーム おでかけ :

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切換

数字キー :

TV デジタルTV 選局する

● 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切換

