

地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには（スクロールする）

1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)



2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには

3 微調整 にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- 調整終了 にタッチすると、微調整を終了します。



お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。



種類を切り替えるには

1 ビュー にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 地図の種類を選ぶ。

- 選んだ地図に切り替わります。(28ページ)



お知らせ

- 「表示しない」に設定した地図(154ページ)も、この操作で表示できます。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示できる地図の種類は異なります。

縮尺を切り替えるには

広域 または 詳細 にタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り替わります。縮尺表示は 800m Lev.8 のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。



- 25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。



リモコン操作

種類を切り替える

ビュー を押して、地図表示切替メニューを表示させる。

決定 で選んで、押し決定する。

縮尺を切り替える

広い範囲を見る。



詳しい地図を見る。

