

地図の見かたと操作を覚えよう

傾けるには（3D調整）

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ（☞28~29ページ）の傾きを切り替えることができます。

1 ビューにタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 3D調整にタッチする。

- 3D表示にタッチすると、最も傾いた角度に切り替わります。



3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑ : 傾きが大きくなる
- ↓ : 傾きが小さくなる



4 調整が終わったら、3D調整終了にタッチする。

- 調整を終了します。



2D画面に戻すには

地図表示切替メニューから、

2D表示にタッチする。

- 2D画面に切り替わります。



回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ（☞28~29ページ）を回転させることができます。

1 ビューにタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 3D調整にタッチする。



3 矢印(↙↗)にタッチする。

- ↖ : 地図が時計回りに回転する
- ↗ : 地図が反時計回りに回転する



4 調整が終わったら、3D調整終了にタッチする。

- 調整を終了します。

