

利用に応じた設定に変える (ナビ設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

| 設定項目 | | 内 容 | 操 作 | |
|--------|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | | トップメニューから、 [情報・設定] を 選ぶ | 2 | |
| 探索案内設定 | レーン看板を表示する (☞33ページ) | 一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。 | 3 | • ◀ ▶ で次ページを表示 |
| | ルートガイドを表示する (☞33ページ) | 一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。 | 4 | • 「表示する」 • 「表示しない」を選択 |
| | カーブの音声案内を設定する | ルート案内中に、カーブの音声案内をする。 | | • 「する」 • 「しない」を選択 |
| | 分岐点の音声案内を設定する | 分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、 その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。 | | • 「する」 • 「しない」を選択 |
| | 事故多発地点案内を設定する | マーク表示 | 事故多発地点のマークを表示する。 | • 「表示する」 • 「表示しない」を選択 |
| | | 音声案内 | 事故多発地点手前の約300 mで音声案内する。 | • 「案内する」 • 「案内しない」を選択 |
| | 残距離表示を設定する (☞33ページ) | 残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」 にするか「経由地まで」にするかを設定する。 | | • 「目的地」 • 「経由地」を選択 |
| | 到着予想時刻の計算方法を設定する (☞33ページ) | 到着予想時刻を算出する方法（自動/手動）を選ぶ。 • 通常は「自動」に設定してください。 | | • 「自動」 • 「手動」を選択 「手動」を選んだときは 下記の手順で平均車速(一般道路/ 高速道路)を設定してください。 ① 「高速道路」/[「一般道路」]を選択 ② 平均車速を入力する (調整範囲: 10 ~ 180 km/h) |
| | 目的地方向の表示を設定する | 現在地画面または地図モード画面で、目的地方向 への直線を表示する。 | | • 「表示する」 • 「表示しない」を選択 |
| | ルートスクロールを設定する (☞72ページ) | ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、 ルートを確認できる。 | | • 「する」 • 「しない」を選択 |
| | 新旧ルート比較を設定する (☞72ページ) | DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、 変更前と変更後の比較画面を表示する。 | | • 「する」 • 「しない」を選択 |

利用に応じた設定に変える
(ナビ設定)

設 定