

再生できるディスクについて

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ (DVD) (DVD-R/DVD-RW)*1		12 cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital	2 ALL
ビデオCD (VCD)				LPCM (CD-DA) MPEG1	
CD (CD-R/CD-RW)			LPCM (CD-DA) MP3**2		

※1 録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生されない場合があります。
 ※2 WMA、MP3 PRO、MP3iには対応していません。

お願い

- 8 cmディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません)無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
- CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(P.196ページ)
- MP3は、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。「データ作成時の留意点」をお読みください。(P.198ページ)
- DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクの説明書などをお読みください。

お知らせ

- DVDのカラオケ機能には対応していません。
- CD TEXTには対応していません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

CPRMについて

- CPRMとはContent Protection Recordable Mediaの略で「BSデジタル放送」や「地上デジタル放送」などの著作権保護された「1回のみ録画可能」な番組の録画を可能にする技術です。
- CPRM機能により、「1回のみ録画可能」な番組を録画したDVDは、VRフォーマットなので、本機では再生できません。
- CPRM対応のDVD-R/RWに、通常の番組をDVDビデオフォーマットで録画したものは、本機で再生できます。

再生できないディスク

- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- 8 cmディスク ● NTSC以外の方式 (PAL、SECAM方式など) で記録されたDVDビデオ
- DVDオーディオ ● DVD-ROM ● DVD-RAM ● DVD+R ● DVD+RW
- VRフォーマットのDVD-R/RW ● dts-DVD ● CD-ROM (MP3を除く)
- CD-R (MP3、CD-DAを除く) ● CD-RW (MP3、CD-DAを除く)
- dts-CD ● CD-G ● VSD ● CVD ● CDV
- SVCD ● SACD ● CD-EXTRA* ● Divx Videoディスク
- フォトCD (再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)

など

※ ファーストセッションが音楽データ (CD-DA) の場合は、再生できます。

本機のお手入れ

DVDに記載されているマークについて

リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」です。ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



字幕言語数 ■音声言語数 ■アングル数



画面サイズ (横:縦の比)*

4:3の標準サイズ

レターボックス

16:9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

※ モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

- 電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。



使用しない

- 液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。

ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。

それでもなおらない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。

お買い上げの販売店、または、お近くの「サービス相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

- 市販のレンズクリーナーディスクは、使用しないでください。ピックアップレンズに損傷を与えるなど、故障の原因になります。

ピックアップレンズの汚れを防ぐために

- ディスクを使用する前に、表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。
- とくとき本機からディスクを取り出して、表面のほこりやゴミを取り除いてください。
- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

再生できるディスクについて / 本機のお手入れ 必要なときに