

メニュー画面を操作する

トップメニュー

行き先ショートカット

よく使う項目（3つまで）をトップメニューに設定できます。（取扱説明書 46ページ）

AUDIOの操作
(AV2)

トップメニューを消去します。



「行き先」メニュー
(主な方法)が
表示されます。

情報・設定に関するメニュー画面
が表示されます。
(取扱説明書 44ページ)

ルートを消去
します。

「行き先」メニュー

(他の方法)、 をタッチすると、
「行き先」メニューが切り替わります。

■ トップメニュー



■ 「行き先」メニュー(主な方法)



■ 「行き先」メニュー(他の方法)

