

# 地図の向きを切り替える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り替えられます。

## ヘディングアップ ➡ ノースアップ



- 地図表示切替メニューが表示されます。



- ノースアップに切り替わります。

## ノースアップ ➡ ヘディングアップ



- 地図表示切替メニューが表示されます。



- ヘディングアップに切り替わります。
- ノースアップ→ヘディングアップに切り替えられるのは、現在地画面のみです。