


■ ロック付きコードの取りはずしかた


矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。


⑤ GPSアンテナのコード




⑭ 電源コード




⑯ 車両インターフェースコード






⑰ AVコード



⑳ リヤビューカメラのコード



■ 圧着式コネクタの取り付けかた




取り付け・配線の確認


① 電源を入れる

1 車のエンジンをかける。またはACCに入れる。

- 本機の電源が入ります。



2 注意事項を確認して、確認にタッチする。



- オープニング画面表示後、警告画面が表示されます。
- オープニング画面表示中は、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

3 見通しの良い場所でGPS信号 (GPS) を受信していることを確認する。



- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。