

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面は、一度設定すると、システムの初期化（※取扱説明書「ナビ編」）をするまで表示されません。

引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

郵便番号設定

情報/設定メニューの **システム設定** → **郵便番号** から設定してください。（※25ページ）

県域設定

情報/設定メニューの **システム設定** → **県域** から設定してください。（※25ページ）

チャンネル設定

「ホームモード」（※22ページ）に切り換えて、情報/設定メニューの **システム設定** → **ホームチャンネル** から設定してください。（※22ページ）

B-CAS カードテスト

情報/設定メニューの **B-CASカード** から行ってください。（※21ページ）