

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC | SD-Audio | iPod

再生モードの切替

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切替

メニューを表示

デジタルTV

番組内容を見る

ボリューム

+VOL / -VOL

オーディオの
音量調整

ディスプレイ

DISPLAY

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 消去

広域 / 詳細

地図の縮尺切替



使用しません

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 / 再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切替
- オーディオメニューを表示
- 🕒 オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自転車位置 (現在地) を表示

オーディオコントロールボタン

DVD | VCD | CD | MP3 | MD *

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

Bluetooth® Audio

▶▶ 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局

🕒 オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ 🕒 オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ 選局する

▶▶ 🕒 おでかけ初期スキャン

◀◀ 🕒 おでかけ再スキャン

DVD | VCD

■ 停止

MP3 | HDD MUSIC | SD-Audio

^ v アルバム / フォルダ / プレイリストの頭出し

TV | FM/AM

^ v 手動選局

🕒 シーク選局

バンド リピート ランダム

BAND (REP/RAND)

FM/AM

バンド切替

CD | MP3 | MD *

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

● リピート再生

● ランダム (シャッフル) 再生

DVD

● リピート再生

デジタルTV

🕒 地上デジタル放送 / ワンセグの受信設定

* MD は、HDS710TD のみ

● TV : 地上アナログ デジタルTV : 地上デジタル

ホーム おでかけ

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切替

数字キー

TV | デジタルTV 選局する

● 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切替

