

## はじめに

本書の読みかた	5
<b>安全上のご注意</b>	<b>6</b>
使用上のお願い	12
主な特長	13
各部のなまえとはたらき	16

## 準備・確認

### 準備・確認

リモコンに電池を入れるには	19
リモコンホルダーの取り付けかた	20
リモコンの使用範囲について	20
電源を入れるには	21
画面をOFFにするには	21
自転車位置を確認するには	22
ナビゲーションの音量を調整する	22
オーディオの音量を調整する	23
モニターの角度を調整するには(TILT)	23
取り付け・配線を確認する	24
初期設定をする	26

## 基本操作

### 地図の紹介

ルート案内中の拡大図表示	32
拡大図を消去・再表示するには	32
ランドマークについて	33

### 地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面(自転車位置を表示)	34
地図モード画面	35
ルート案内中の表示	35
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	36
動かすには(スクロールする)	38
縮尺を切り換えるには	39
傾けるには(3D調整)	40
回転させるには(3D調整)	41
種類を切り換えるには	42
地図の配色を変更するには(マップセレクト)	43
2つの地図を一度に見るには(2画面)	44
向きを切り換えるには (ヘディングアップ/ノースアップ)	45
地図上のVICS情報を見る	46
現在地メニュー・地点メニューの操作	47

### メニュー画面の操作を覚えよう

ツートップメニューの項目を設定する	50
-------------------	----

## ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	52
ルートを消去するには	53

### 行き先を探す

登録ポイントから探す	54
ジャンルで探す	54
周辺施設から探す	55
名称(施設名)で探す	56
ハイブリッド検索で探す	56
おでかけストラーダとは	58
おでかけスポットから探す(おでかけストラーダ)	59
おでかけプランを利用する(おでかけストラーダ)	60

住所で探す	61
電話番号で探す	62
自宅へ帰る	62
以前に検索した地図から探す	63
ドライブルートを利用する	64
郵便番号で探す	64
緯度経度で探す	65
広域避難場所を探す	66

### ルートを編集する

出発地を挿入・変更・消去する	67
目的地を挿入・変更・消去する	68
経由地を設定する	69
経由地を追加・変更・消去する	70
通りたい道路を選ぶ	70
帰り道を設定する	71
順路を自動的に設定する	71

### ルートを確認する

ルート確認画面を表示する	72
ルート情報を表示する	73
シミュレーションする	73
ルートスクロールする	73
目的地付近の地図を表示する	73
探索条件/ルート変更画面を表示する	74
別ルート探索する	74
渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索)	75

### ルート探索について

高速道優先/一般道優先/おまかせ	76
VICS経路探索する	76
インテリジェントルート探索する	76
細街路探索する	78
横付け探索する	78
曜日時間規制探索する	78
渋滞データバンク探索する	78

### ルート案内中に

抜け道を通りたいとき(抜け道探索)	79
もう一度ルートを探る(再探索)	79
ルートからはずれたとき(オートリルート)	79
ルート案内中の曜日時間規制探索	80
ルート案内中のVICS経路探索 (スイテルート案内)	80
走行中の道路を誤って認識したとき (別道路切換)	81
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	81
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	81
ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)	82
目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)	83
自動的に最適な縮尺に切り換える(オートスケール)	83
一般道路での音声案内	84
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内	85
リクエスト音声案内	85

### 場所を登録する(登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する	86
登録ポイントを表示する	87
登録ポイントのリストを並べ替える	87
登録ポイントを消去する	88
登録ポイントの情報を見る	90
登録ポイント情報を編集する	91

### 走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する	92
走行軌跡メモリーの名称を変更する	92
走行軌跡メモリーを表示する	93
走行軌跡メモリーを消去する	93

### ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルートを登録する	94
ルート設定メモリーの名称を変更する	94
ルート設定メモリーを利用する	95
ルート設定メモリーを消去する	95

### ドライブルートを登録する

ドライブルートを登録する	96
ドライブルートを消去する	97

### VICS情報を見る

VICSとは	98
FM多重でVICS情報を受信すると	98
ビーコンでVICS情報を受信すると	99
緊急メッセージ/注意警報情報	99
受信するFM放送局を選ぶ	100
受信状態によって放送局を自動的に切り換える (ネット選局)	101
VICS情報をメニュー画面から見る	101
事象・規制マークの内容を確認する	102
渋滞データバンクを見る	102

### FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	104
FM文字多重放送を自動的に表示する	104

## SD/HDD

### SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを本機に入れる	106
本機からSDメモリーカードにデータを保存する	108
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む	110
SDメモリーカードのデータを消去/初期化する	112

### HDDのデータを消去する

## オーディオ

### オーディオの基本操作

オーディオを切り換える	116
オーディオをOFFにする	116
オーディオからナビゲーションの画面に切り換える	116
時計を表示させる	117
時計表示を消去する	117
CD/DVDを入れる	118
CD/DVDを取り出す	118
MDを入れる	118
MDを取り出す	118

### テレビを見る

テレビ画面に切り換える	119
テレビの基本操作	119
リストからチャンネルを選ぶ	119
チャンネルを記憶させて選ぶ	120
チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)	120
受信中のチャンネルなどを確認する	120

### ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換える	121
ラジオの基本操作	121
自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	121
放送局を記憶させて選ぶ	122
周波数を選ぶ(手動選局)	122

### ディスクを再生する

CD/DVDに切り換える	123
DVD/ビデオCDの基本操作	123
一時停止する	123
再生を止める	124
頭出しする	124
早送り/早戻しする	124
動作状態を表示する	124
音声言語を切り換える	125
字幕言語を切り換える	125
アングルを切り換える	125
タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)	125
DVDを繰り返し再生する(リピート)	125
トップメニューを使う	126
タイトルメニューを使う	126
トップメニュー/タイトルメニューについて	126
ビデオCDの音声を切り換える	127
VCDメニューを使う	127
CDの基本操作	128
MP3の基本操作	128
一時停止する	129
曲を頭出しする	129
フォルダを頭出しする	129
早送りする	129
リストから曲を選ぶ	129
曲を探す(スキャン)	129
繰り返し再生する(リピート)	130
順不同に聞く(ランダム)	130
CDの曲を本機に録音する	131
音楽CDの録音について	131

### HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える	132
HDD MUSICの基本操作	132
一時停止する	132
曲を頭出しする	132
アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする	132
早送りする	132
曲名を検索する	133
曲を探す(スキャン)	133
繰り返し再生する(リピート)	133
順不同に聞く(ランダム)	133
再生する順を変更する	134
リストから曲を選ぶ	134
アルバムを選ぶ	135
アーティストを選ぶ	135
プレイリストを選ぶ	135
アルバム/曲を消去する	136

### プレイリストを編集する

お気に入りの曲をプレイリストに登録する	137
プレイリストの名称を変更する	138
プレイリストの再生順を変更する	138
プレイリストの曲を消去する	139