

## 動かすには(スクロールする)

- 1** 画面にタッチする。
- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)



- 2** スクロールしたい方向をしばらくタッチする。
- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
  - 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



### カーソルの位置を微調整するには

- 3** **微調整** にタッチする。
- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



- 4** 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。
- **調整終了** にタッチすると、微調整を終了します。



### お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り換えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。

### リモコン操作



倒すとスクロールできます

## 縮尺を切り換えるには

**広域** または **詳細** にタッチする。

- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。
- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。

縮尺表示は **800m** **Lev.6** のようになります。

※25 m～50 kmの縮尺で、それぞれLev.1(広域)～Lev.9(詳細)の9段階があります。

- **25m** / **100m** / **400m** / **1.6km** / **6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。



### リモコン操作

広域△ ↑ 広い範囲を見る



詳細▽ ↓ 詳しい地図を見る

