

# オーディオ の操作

- テレビを見る
- ラジオを聞く
- ディスクを再生する  
(DVD/VCD/CD/MP3)
- HDD MUSICを再生する
- MDを再生する
- SD-Audioを再生する
- iPodを再生する
- Bluetooth® Audioを再生する
- ハンズフリーで通話する
- 静止画を再生する
- 外部機器の映像を見る

走行中は、TV、DVD/ビデオCD、デジタルTV/外部入力の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。  
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例

**HDS710TD・HDS700TD**

デジタルTVの操作は、別冊の取扱説明書  
「地上デジタルチューナー操作編」をご覧ください。