

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から
HDD MUSICを選ぶ



- HDD MUSICに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

録音中にHDD MUSICに切り換えると
下記の画面が表示されます。



- HDD MUSICを再生する : 録音をやめてHDD MUSICを再生します。
- ほかのオーディオを選択する : 録音を続けて、HDD MUSIC以外のオーディオを選択します。

HDD MUSICの基本操作

曲を頭出し
アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出し
アルバムのリストを表示
アーティストのリストを表示
プレイリストを表示
曲のリストを表示

繰り返し聞く 曲を探す 早送り
順不同に聞く 再生/一時停止
アルバム/プレイリストを編集する
再生中の曲をプレイリストに登録する

一時停止する

再生中に **▶/||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀▶ を選ぶ



アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする

▽ ▲ を選ぶ



- アルバム再生中はアルバムを、アーティスト再生中はアーティストを、プレイリスト再生中はプレイリストを頭出しします。

早送りする

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲名を検索する

検索 を選ぶ



- 全アルバムの全曲が50音順に表示されます。
- よみの情報がない曲は表示されません。
- プレイリスト再生時は検索できません。

50音リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。

曲を探す(スキャン)

スキャン を選ぶ



- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- アルバム再生時(134ページ)は、選んだアルバム内の全曲をスキャンします。
- アーティスト順再生時(134ページ)は、選んだアーティストの全曲をスキャンします。
- プレイリスト再生時(134ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲をスキャンします。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)

リピート を選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
ALL : 全曲を繰り返す。
▶◀ : 再生中のアルバム内の曲を繰り返す。
1 : 再生中の曲を繰り返す。
- アーティスト順再生時(134ページ)に **▶◀** にすると、選んだアーティストの全アルバムの全曲を繰り返し再生します。プレイリスト順再生時(134ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。

順不同に聞く(ランダム)

ランダム を選ぶ



- アルバム再生時(134ページ)は、選んだアルバム内の全曲を順不同に再生します。
- アーティスト順再生時(134ページ)は、選んだアーティストの全曲を順不同に再生します。
- プレイリスト再生時(134ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。
- 再度 **ランダム** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※ 押すごとに、下記のように切り換わります。

