

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには

1 **アルバム** を選ぶ

HDS710TD  
HDS700TD  
青  
押す  
HDS700D  
タッチ操作のみ

- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、**アルバム**を選ぶ

決定 選ぶ  
決定 決定

- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 **アーティスト** を選ぶ

HDS710TD  
HDS700TD  
赤  
押す  
HDS700D  
タッチ操作のみ

- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、**アーティスト**を選ぶ

決定 選ぶ  
決定 決定

- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには

1 **プレイリスト** を選ぶ

HDS710TD  
HDS700TD  
緑  
押す  
HDS700D  
タッチ操作のみ

- プレイリストが表示されます。

2 リストから、**プレイリスト**を選ぶ

決定 選ぶ  
決定 決定

- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには

**曲** を選ぶ

HDS710TD  
HDS700TD  
黄  
押す  
HDS700D  
タッチ操作のみ

- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

1 **リスト表示** を選ぶ

HDS710TD  
HDS700TD  
ビュー  
押す

- 曲のリストが表示されます。

2 リストから、**曲**を選ぶ

決定 選ぶ  
決定 決定

- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生中の曲には、♪が表示されます。