

Bluetooth® Audioを再生する

Bluetooth® Audioに切り換える

1 オーディオメニュー(116ページ)から
Bluetooth® Audioを選ぶ



● Bluetooth® Audio画面が表示されます。

本機を登録したBluetooth® 対応機器と接続する

- オーディオプロファイルで本機に接続してください。
- この操作は、Bluetooth® 対応機器側で行ってください。

2 本機と接続する

- 1 **メニュー**を押す
- 2 **LifeKit**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 **登録機器リスト**を選ぶ
- 5 **Strada**を選ぶ
- 6 **オーディオ**を選ぶ
 - 本機とBluetooth® 対応機器が接続されます。
- 7 **NO**を選ぶ

3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- 1 **メニュー**を押す
- 2 **LifeKit**を選ぶ
- 3 **ミュージックプレーヤー**を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合再生画面(一時停止状態)が表示されます。
そのまま再生したい場合は、**▶**を選ぶと、曲が再生されます。
 - 前回再生した曲の情報がない場合
115手順5へ
- 4 **再生**を押す、**プレーヤーメニュー**を選ぶ
- 5 再生する項目を選ぶ
- 6 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

お知らせ

- 接続するBluetooth® 対応機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り、頭出しができない場合があります。そのときは、Bluetooth® 対応機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレーヤーから再生してください。

Bluetooth® Audioの基本操作

接続状態を表示
Connected: Bluetooth® 対応機器と接続中
Disconnected: Bluetooth® 対応機器と未接続
Unregistered: Bluetooth® 対応機器が未登録



一時停止する

再生中に **▶/||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀▶ を選ぶ



早送りする

▶▶ を選ぶ



お知らせ

- FOMA P904iでは、早送りはできません。

Bluetooth® 登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

BLUETOOTH Audio設定画面から

登録情報 を選ぶ



● BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

■ BLUETOOTH パスキーとは

Bluetooth® による接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH 登録情報画面から
変更 を選ぶ



● BLUETOOTHパスキー編集画面が表示されます。

2 BLUETOOTH パスキーを入力し、**完了** を選ぶ



- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。
- ※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。

Bluetooth® Audioの登録データを消去する

Bluetooth® Audioの登録情報を消去します。
Bluetooth® Audioの登録データを消去すると、もとに戻せません。
(再度登録が必要になります)
データ消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 BLUETOOTH Audio設定画面から
登録消去 を選ぶ



2 はい を選ぶ



- Bluetooth® Audioの登録情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では消去されません。ハンズフリーの登録データを消去する場合は162ページをご覧ください。