

AUDIO詳細設定

1 ツートップメニューから、**情報設定**を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **AUDIO詳細設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



4 各項目を設定する (※右表)

お知らせ

- SRS CS Auto設定時は、スピーカー出力レベル、スピーカーディレイおよびサブウーファー出力を調整しても効果がありません。

項目	設定
<p>スピーカー設定</p> <p>スピーカー出力レベル 各スピーカーの出力レベルを調整する。 確認を選ぶ 確認を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p> <p>スピーカーディレイ 基準点から各スピーカーまでの距離を設定する。 確認を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p> <p>サブウーファー出力 サブウーファー接続時、サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまでにするかを設定します。(カットオフ周波数) 確認を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p>	<p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：-12 dB～±0 dB～+12 dB ● テスト信号(「ザー」という音)が最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。 <p>各スピーカーの距離を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：0 cm～500 cm ● 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms) <ul style="list-style-type: none"> ● 視聴位置を基準点としてください。 ● 距離は、水平に測定してください。 <p>この距離を測定する 基準点 スピーカー</p>
<p>AUDIOシステム設定</p> <p>ルート案内・拡大図割込 ルートの音声案内・拡大図割り込みする/しないを設定する。</p> <p>HDD MUSIC録音 (※131ページ) CDダイレクト録音する/しないを設定する。</p> <p>画面OFF (※21ページ) 画面OFFにしたときの状態を設定する。</p> <p>時計表示 (※117ページ) オーディオ画面で現在時刻を表示する/しないを設定する。</p>	<p>周波数を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：60 Hz～120 Hz～200 Hz ● サブウーファー側に同様の設定がある場合は、サブウーファー側の設定を最大(最も高い周波数)にしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 「する」..... オーディオの画面を表示中に交差点などに近づくと、自動的に拡大図表示に切り換わります。通過後、もとの画面に戻ります。(「表示しない」に設定されている拡大図(※174ページ)へは切り換わず、音声案内もされません。) ● 「しない」..... ルートの音声案内・拡大図割り込みはされません。 ● 「オート」..... CDダイレクト録音する。(全曲録音) ● 「マニュアル」..... CDダイレクト録音しない。(1曲録音) ● 「モニターOFF」..... 音声を出力したままで画面表示がOFFになります。 ● 「パワーOFF」..... 画面表示と音声出力がOFFになります。 ● 「地図のみで表示する」..... 地図画面でのみ現在時刻を表示します。 ● 「地図/オーディオで表示する」... 地図画面とオーディオ画面で現在時刻を表示します。

(太字はお買い上げ時の設定です。)