

ナビゲーション

| 症状                                                     | 原因と処置                                                                                                                                                                                                                                                                | ページ                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VICS情報が表示されない。<br>(電波・光ビーコン)<br>※別売のVICSビーコンユニットが必要です。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。<br/>→取り付け位置を確認してください。<br/>→上に物を置かないでください。<br/>→極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。<br/>→接続を確認してください。</li> <li>● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。<br/>お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> | 取付説明書<br><br><br><br><br>— |

テレビ(TV)

| 症状                                  | 原因と処置                                                                                                                                                                                                                                                             | ページ                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 映像が映らないチャンネルが選局(メモリー)される。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動選局で地上デジタル(2003年12月より実施)信号を受信した。<br/>→故障ではありません。</li> </ul>                                                                                                                                                             | 219                   |
| 雑音のみで映像が不鮮明。                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。<br/>→受信できるチャンネルに変更してください。</li> <li>● TV・FM多重アンテナがはずれている。<br/>→接続や取り付けを確認してください。</li> <li>● アンテナコードがアンテナや電源コード、Bluetoothユニットの近くにある。<br/>→アンテナコードとアンテナや電源コード、Bluetoothユニットを離して取り付けてください。</li> </ul> | 120<br>取付説明書<br>取付説明書 |
| 映像がゆれる。<br>映像が2重3重になる。<br>(雑音が出る)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。または車の上空を航空機が通過した。<br/>→故障ではありません。</li> </ul>                                                                                                                                           | —                     |
| 映りが悪くなる。<br>色が出たり消えたりする。<br>(雑音が出る) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 山や木立のかげになっている。または放送局から遠く、電波が弱い。<br/>→故障ではありません。</li> </ul>                                                                                                                                                               | —                     |
| 色模様が出る。<br>色が消える。<br>(音は正常)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。または車内で無線機を使用した。<br/>→故障ではありません。</li> </ul>                                                                                                                                               | —                     |
| 画面にはん点が出る。<br>(音は正常)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。<br/>→故障ではありません。</li> </ul>                                                                                                                                                             | —                     |

DVD/ビデオCD

| 症状                          | 原因と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ページ                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                    |
| 再生中に小さい音が聞き取りにくい。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188                  |
| DVD再生の音量が小さい。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。<br/>→DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                   |
| 設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。<br/>→トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り換えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | —                    |
| DVD設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。<br/>→トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | —                    |
| メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● メニュー言語の設定を確認してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188                  |
| ビデオCDのメニュー再生ができない。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                    |
| ディスクを入れても音が出ない。<br>(再生できない) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクを正しい面に入れなおしてください。</li> <li>● 再生できるディスクを使用してください。</li> <li>● ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。</li> <li>● dts 音声収録されたDVDを再生した。<br/>→本機はdtsには対応しておりません。再生するときは、必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsの音声を選んでも、本機から音声は出力されません。)<br/>→ディスクによっては、再生を止めてディスクの先頭から再生すると、音声自動的にdtsに切り換わり、音声出力されなくなったり、字幕の設定が変わる場合があります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。</li> </ul> | 118<br>208<br>—<br>— |
| 音質が悪い。<br>(音がとぶ)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>● 本機の取り付けを確認してください。<br/>→角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 210<br>取付説明書         |

※地上デジタルTVについては別冊の「地上デジタルチューナー操作編」をご覧ください。