

Bluetooth® Audio/ハンズフリー		
症状	原因と処置	ページ
通話音量が大きすぎる/ 小さすぎる。 通話しづらい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マイクと話者の距離が離れている。 →適切な距離でお話してください。</li> <li>● マイクが正しく接続されていない。 →<b>マイクの接続を確認してください。</b></li> <li>● 車の窓が開いている。 →車の窓を閉めてください。</li> <li>● エアコンの送風音をマイクが拾っている。 →エアコンの送風を弱くするか、止めてください。</li> </ul>	— 取付説明書
着信履歴から発信 できない。 コールバックできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 番号非通知の相手にかけようとした。 →番号非通知の相手には発信できません。</li> <li>● 国際電話を受けた。 →携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。</li> <li>● 携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 →携帯電話の着信履歴から直接発信してください。</li> </ul>	— — —
発着信時に相手の名 前が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 携帯電話の電話帳が本機に読み込まれていない。 →電話帳を本機に登録してください。</li> </ul>	158
携帯電話の通話中に、 自動的にハンズフリー 通話に切り換わる。 本機と接続中、携帯電 話で通話できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機種によっては、Bluetooth® により接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 →携帯電話で通話するときは、ハンズフリーをOFFにして本機との接続を解除してください。</li> </ul>	161
Bluetoothユニット が正常に動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>配線を確認してください。</b></li> </ul>	取付説明書
Bluetooth® Audio画 面から操作できない。 (再生はできる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth® 対応機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 →Bluetooth® 対応機器がAVRCPに対応していない場合は本機からBluetooth® Audioの操作ができません。 Bluetooth® 対応機器で操作してください。</li> <li>● 機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 →Bluetooth® 対応機器で操作してください。</li> </ul>	— —
その他の問題がある。 201~204ページの 処置をしても問題が 解決しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。</li> <li>● いったんBluetooth® 対応機器の電源を切って、再度入れてください。</li> <li>● 適合機種を確認してください。</li> <li>● それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	— — 152 —

こんなメッセージが出たときは	
メッセージ	原因と処置
走行中は操作できま せん。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 →安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。</li> </ul>
走行中は音声でお楽 しみください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。</li> </ul>
ルート案内を中止し ます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 → <b>現在地</b> を押してください。</li> </ul>
行程距離が長すぎる ため探索できません。 再設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。</li> </ul>
取得可能なファイル件数 を超えました。ファイル の取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1000件)を超えている。 →不要なファイルを消去してください。</li> </ul>
取得可能なマーク件数 を超えました。ファイル の取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● おでかけスポットの取得可能なマーク件数(100件)を超えている。 →不要なファイルを消去してください。</li> </ul>
VICSの情報はあり ません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VICS情報が無いとき。 →FMチューナーの周波数設定を確認してください。 →VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。</li> </ul>
選択したファイルは登 録ポイント用(ルート 設定メモリー用/走行 軌跡メモリー用/ドラ イブルート用)のファ イルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。</li> </ul>
●ファイルコピーに 失敗しました。 ●フォルダコピーに 失敗しました。 ●データ空き容量が 足りません。 ●フォルダ作成に失 敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。</li> </ul>
SDメモリーカードが 挿入されていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。</li> </ul>
SDメモリーカード が書き込み禁止に なっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 →書き込み禁止を解除してください。</li> </ul>
このSDメモリーカー ドは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>
SDメモリーカード の空き容量が不足し ています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>