

SDオーディオ

SDオーディオは、SDメモリーカードに保存して本機で再生できます。SDメモリーカードから本機には保存できません。

■対応機種について (2007年8月現在)

- SDステレオシステム「D-dock」
 - ・ SC-SX850
 - ・ SC-SX450
 - ・ SC-PM770SD
 - ・ SC-PM550SD
 - ・ SC-PM930DVD
- ハイビジョンDVDレコーダー「DIGA」
 - ・ DMR-XW51/XW41/XW31
- ハイビジョンBDレコーダー「DIGA」
 - ・ DMR-BW200
- パソコンソフト
 - ・ SD-Jukebox

■本機で再生できるSDオーディオ

形式	SDオーディオフォーマットに準拠したAAC形式* * Advanced Audio Codingの略称。音楽データの圧縮方式の一つです。 ● MP3、WMA形式のSDオーディオには対応していません。
曲数の制限	999曲まで
本機が表示できる文字数	半角32文字(全角16文字)まで

静止画データ (JPEG)

静止画データは、SDメモリーカードに保存して本機で再生できます。また、SDメモリーカードを介して本機に保存して再生できます。CD-R/RWに保存した静止画データは再生できません。

■JPEG (ジェイペグ) とは

Joint Photographic Experts Groupの略称。カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。

静止画データの保存形式としてJPEGを選ぶと、もとのデータ容量の1/10～1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■本機で再生できるJPEG ファイル

- 画素数：1000万画素以下 (一辺のピクセル数は5000以下)
- 形式：DCF規格に準拠したJPEG形式 (デジタルカメラなどで記録したもの)
* DCF: Design rule for Camera File system [電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格]
- DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、再生できない場合があります。
- Motion JPEGは再生できません。

■ファイル/フォルダ/アルバム数/容量の制限

- SDメモリーカード内のフォルダ数：300まで
- 本機に保存できるアルバム数：300まで
- 本機に保存できるファイル数：1アルバムにつき300ファイルまで
- 容量：1ファイルにつき5MBまで

お知らせ

- 画面よりサイズの大きな画像は、画面サイズに合わせ縮小されます。
- 画面よりサイズの小さな画像は、そのままのサイズで表示されます。

■著作権について

静止画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないで複製、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 等倍速から最大約4倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- ナビゲーション画面の場合、表示している地図の種類や走行場所によっては、録音の速度が等倍速以下になる場合があります。
- CD以外のオーディオに切り換えたときは、曲の先頭から録音しなおします。
- CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
- 本機に保存できるのは、曲数は最大4000曲、アルバム数は500までです。
- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 地図の見栄えが一部変わる場合があります。
- 自車マークの表示が遅くなる場合があります。
- 建物の形が一部表示されない場合があります。
- 録音中は、「お知らせ」はご利用になれません。
- CDダイレクト録音中は、リピート/ランダム/スキャンはできません。
- 手動録音中は、スキャンはできません。
- 録音中に車のエンジンを切ると、録音は中断されます。*
CDダイレクト録音時は、再度エンジンをかけると、中断した曲から録音を再開します。
- CDダイレクト録音中、前の曲と次の曲の変わり目で「書込中」が表示されます。
 - 「書込中」表示中は、エンジンを切らないでください。エンジンを切ると、前の曲が消去される場合があります。また、次回エンジンをかけたときに、前の曲を録音せずに、次の曲から録音を開始する場合があります。
- 音楽CDを取り出すと、録音は中断されます。*
次回同じ音楽CDを挿入し、録音していない曲が再生されると、録音されます。
- 頭出しすると、頭出しされた曲から録音を行います。*
- 早送りすると、録音は中断されます。*
通常の再生に戻ると、次の曲から録音を行います。
- 手動録音中に早送り/頭出しすると、録音は中断されます。*
- モニターパワー設定が「パワー OFF」に設定された状態でモニターの音声/映像を切る (OFFにする) と、録音は中断されます。*
- SDメモリーカードからのデータの呼び出し/SDメモリーカードへのデータの保存をすると、録音は中断されます。*
- 音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどから、本機に録音できません。
[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]

*録音を中断された曲のデータは破棄されます。