

さくいん(50音順)

あ行

アーティスト一覧表示... 135
 あかさたなタッチキー... 52
 明るさ... 170, 188
 明るさ設定... 29, 188
 アスペクト切替... 188
 アルバム一覧表示... 135
 アルバム選択... 163
 アルバムの情報を編集する... 141
 アンクル... 125
 案内開始... 52, 72
 案内出力スピーカー... 28
 行き先ショートカット... 48
 行き先設定... 35, 47, 52
 行き先メニュー... 49, 53
 行き先を探す... 49, 52
 一般道優先... 70, 76
 緯度経度... 47, 65
 色あい設定... 29, 188
 色の濃さ設定... 29, 188
 インテリジェントルート... 53, 76, 174
 エリアモード... 121
 オートスケール... 83, 172
 オートプリセット... 122
 オートメモリー... 120
 オートルート... 79, 174
 オープニング... 165, 170
 お気に入りジャンル... 170
 おでかけストラーダ... 58~60
 おでかけスポット... 58, 59
 おでかけプラン... 58, 60
 おまかせ... 70, 76
 おまかせ探索レベル... 174
 音楽データ... 110, 139~143
 音質を設定する... 184
 音声案内... 84
 音声ガイド... 170
 音声切替(ステレオ/モノラル)... 127
 音声言語... 125, 188
 音声分岐案内... 84
 音量... 22, 23, 160

か行

カーブ案内... 176
 外部入力... 166
 書込中... 131
 学習レベル... 25
 各種設定リセット... 180
 拡大図表示... 32
 拡大図割込み連動... 188
 拡張ユニット情報... 24
 各部のなまえとはたらき... 16~18
 カメラ... 28, 169
 カメラ映像... 28
 カメラ割込み... 28
 画面OFF... 21, 186
 画面の明るさ... 170
 規制情報... 37
 曲の情報を編集する... 141
 帰路設定... 71
 緊急メッセージ... 99
 グラフィカルマップ... 30
 経路地設定... 47, 53, 69

現在地画面... 34
 現在地メニュー... 34, 47
 検索履歴... 63
 広域/詳細... 34, 39
 広域避難場所... 66, 228
 交差点拡大図... 32, 174
 高速道マップ... 172
 高速道優先... 70, 76
 高速優先レベル... 174
 合流案内... 85, 176
 コントラスト設定... 29, 188

さ行

細街路探索... 78, 174
 再探索... 47, 79
 サテライトマップ... 30
 サブウパー出力... 186
 サラウンド効果... 182
 サラウンド効果OFF... 182
 残距離表示... 35, 176
 シーク選局... 120, 122
 事故多発地点... 34, 84, 176
 自車位置... 22, 34, 220
 自車位置変更... 24
 自車マーク... 34
 事象・規制マーク... 37, 102, 178
 システム情報... 24
 システム設定... 180
 システムの初期化... 180
 施設情報... 53
 自宅登録... 26
 自宅へ帰る... 62
 自動順路設定... 71
 絞込み... 53, 56
 字幕言語... 125, 188
 シミュレーション... 73
 ジャイロ角度補正... 25
 車高... 26
 車載用カメラ... 28, 169
 車載用ビデオ... 166
 車種... 26
 ジャスト案内... 84
 車速パルス... 25
 車速パルス検出レベル... 180
 車速補正係数... 180
 シャッフル... 149
 車両信号情報... 24
 ジャンル一覧表... 231~233
 ジャンルで探す... 54
 住所で探す... 61
 渋滞①... 34, 85
 渋滞情報... 36, 47, 178
 渋滞データバンク... 102
 渋滞データバンク探索... 35, 53, 75, 78, 174
 渋滞D探索... 53
 周波数... 100, 122
 周辺検索... 47, 55, 223
 周辺施設から探す... 55
 縮尺切替... 39
 手動選局... 120, 122
 手動録音... 131
 情報... 48
 情報設定... 48
 初期化... 112, 180

初期設定... 26, 28, 49
 新旧ルート比較... 81, 174
 スイテルート案内... 80
 スキャン... 129, 133, 145, 147, 149
 スクロール... 38
 スクロールモード... 172
 図形情報... 99, 104, 178
 スケール表示... 28
 スタンダードマップ... 30
 スピーカーサイズ... 183
 スピーカー出力レベル... 186
 スピーカー設定... 186
 スピーカーディレイ... 186
 スライドショー... 164
 静止画データ... 110, 162~165, 214
 設定メニュー... 188
 走行軌跡... 34, 92, 108, 110, 172
 走行軌跡メモリー... 92
 走行軌跡を登録する... 92
 その他のデータ... 49

た行

タイトルメニュー... 126, 188
 ダイナミックレンジ... 188
 コンプレッション... 188
 タイムスタンプ... 34, 36
 ダイレクト選択... 125
 タッチパネル調整... 180
 探索案内設定... 174~177
 探索結果メニュー... 53
 探索条件/ルート変更... 53, 74
 地図データベース... 227~230
 地図表示切替メニュー... 34, 40~46
 地図表示設定... 172
 地図保存... 108
 地図モード画面... 35
 地点メニュー... 35, 47, 53
 地点を登録する... 86
 注意警戒情報... 99
 駐車場検索... 53, 83
 駐車場マーク... 36, 178
 中心周波数... 185
 チューナーマーク... 34, 36
 昼夜切替... 26
 ツートップメニュー... 48, 50
 ディスク... 123~131
 データ消去... 112, 113, 162, 165
 テレビ... 119~120
 電話番号で探す... 62
 電話をかける... 53, 157~160
 到着予想時刻... 35, 176
 登録消去... 155
 登録ポイント... 54, 86~91, 108, 110
 トークバック... 180
 時計表示... 34, 117, 186
 都市高マップ... 31, 172
 トップメニュー... 126, 188
 ドライビングバーチャル... 30
 シティマップ... 30

ドライビングマップ... 30
 ドライブルート... 64, 96, 108, 110, 223
 取付角度... 26

な行

ナビ案内音量... 22
 ナビ基本設定... 170
 ナビ詳細設定... 172~181
 ナビ設定... 49, 170~181
 ナビミュート... 180
 並替え... 53~57
 抜け道... 34, 47, 79, 172
 ネット選局... 101, 178
 ノースアップ... 34, 45, 172

は行

パーキングルートサーチ... 52, 83
 ハイウェイ入口案内... 174
 ハイウェイサテライトマップ... 31, 37, 172
 ハイウェイ分岐案内... 174
 ハイウェイマップ... 31, 37, 172
 ハイブリッド検索... 56
 パラメトリックイコライザー... 184
 バランス/フェーダー... 184
 番組連動情報... 100, 104
 ハンズフリー... 152, 156~162
 ビープ音... 36, 99, 222
 ビープ音... 170
 微調整... 35, 38
 表示モード... 188
 プリセット選局... 122
 プリセットメモリー... 122
 プレイリスト... 134, 135, 137~139
 プレイリスト一覧表示... 135
 フロントワイド... 172
 分岐交差点名称... 35
 分岐名称案内... 176
 別道路切替... 47, 81
 別売品... 168
 別ルート探索... 74
 ヘディングアップ... 34, 45, 172
 ポイント登録... 47, 53, 86
 方位マーク... 34
 放送局リスト... 100
 方面看板... 35, 176

ま行

まかせてサーチ... 56
 マップセレクト... 43, 170
 マップマッチング... 220
 名称(施設名)で探す... 56
 メニュー画面... 48
 メニュー言語... 188
 メモリー選局... 120
 目的の地付近... 73
 目的地方向直線... 176
 目的地方向表示... 35
 文字情報... 99, 104, 178
 文字入力のかた... 190
 モニターの角度を調整する... 23

や行

優先道路... 52, 70, 76
 郵便番号で探す... 64
 指マーク... 89, 90, 102
 曜日時間規制... 78, 80, 174
 よく使うボタンを設定する... 50
 横付け探索... 53, 78, 174

ら行

ラジオ... 121~122
 ランダム... 130, 133, 145, 147
 ランドマーク... 33, 110
 ランドマークカスタマイズ... 172
 ランドマークセレクト... 170
 リクエスト音声案内... 85
 リセット... 180, 207
 リピート... 125, 130, 133, 145, 147, 149
 リャビューカメラ... 28, 169
 料金案内... 85
 ルート案内... 223
 ルート案内・拡大図割込... 186
 ルートガイド... 35, 176
 ルート確認... 47, 53, 72
 ルート詳細設定... 67
 ルート情報... 73
 ルート色... 170
 ルートスクロール... 73, 81, 176
 ルート設定メモリー... 94, 108, 110
 ルート探索... 52, 76, 222
 ルート編集/確認... 67~75
 ルートを消す... 53
 ルートを詳細に設定する... 67
 ルートを登録する... 94
 レーンガイド... 174
 レーン看板... 35, 176
 録音... 131
 録音曲タイトル取得... 108

数字

1画面... 44
 2D画面... 40
 2D表示... 40
 2画面... 44
 3Dセンサー... 25, 221
 3D調整... 40, 41
 3Dハイウェイ入口案内... 32
 3Dハイウェイ分岐案内... 32
 3D表示... 40
 3Dランドマーク... 35
 3Dレーンガイド... 32, 174

アルファベット

AAC... 214
 AND... 56
 AUDIOシステム設定... 186
 AUDIO詳細設定... 186
 AUDIOショートカット... 48
 AUDIO設定... 48, 182~187
 AUDIOメニュー... 48

AUDIOをOFFする... 116
 AUDIOをONする... 116
 AUTO.P... 122
 BAND... 121
 BEACON... 36
 Bluetooth®... 152, 217
 Bluetooth® Audio... 152~155
 BLUETOOTHパスキー... 155, 161
 CLUB*Strada... 58
 CD... 128~131
 CD/DVD... 123
 CDダイレクト録音... 131, 186
 DRGS... 36, 80
 DR COMP... 188
 DVD... 123~127
 DVD設定... 188
 DVDタイトル... 188
 DVDメニュー... 188
 ETCカード未挿入警告... 180
 ETC拡大図... 32, 174
 ETC車載器... 168
 ETC料金表示... 168
 FM+BN... 36
 FM/AM... 121
 FMインフォメーション... 104, 178
 FM多重放送... 36, 98, 222
 FM文字多重放送... 100, 104
 FOCUS... 183
 GPS... 22, 24, 34, 220
 Gracenote... 142, 216
 Gracenoteデータベース更新... 110
 HDD情報表示... 24
 HDDデータ消去... 113
 HDD MUSIC... 132~136
 HDD MUSIC録音... 186
 Hi... 36
 IC... 31
 iPod... 148~151, 218
 JPEG... 214
 Lo... 36
 MD... 144~145
 Mix to Rear... 183
 MP3... 128~131, 212
 PA... 31, 36
 PHOTO... 162
 REC... 131
 SA... 31, 36
 SALAS... 221
 SD-Audio... 146~147
 SDメモリーカード... 106~112, 211
 Space Setting... 182
 SRS CS Auto... 182
 TILT... 23
 TruBass... 183
 TV... 119
 VCD... 123~127
 VCDメニュー... 127
 VICS情報... 36, 46, 98~102
 VICSオートスケール... 82, 178
 VICS音声案内... 85
 VICS経路探索... 76, 80, 178
 VICS受信案内... 178
 VICS設定... 178