

取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」と「ナビ編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までと
ナビゲーションとAV機能の使いかたを
かんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)

ナビゲーションの操作方法
SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

テレビを見る
ラジオを聞く
DVD/CDの再生
HDD MUSICの再生
動画/静止画データの再生
リアエンターテイメントシステム

別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。



取付説明書

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

はじめに	ソースを切り替える.....4 ナビゲーションとAVソースを切り替える.....4	HDD MUSIC	MP3ファイルの情報を編集する.....32 アルバム/曲の情報を編集する.....32 アルバムの情報を編集する.....34 曲の情報を編集する.....34 Gracenote CDDDBデータベースを更新する.....36 アルバム/曲を消去する.....38	はじめに
TV	テレビを見る.....6 テレビ画面に切り替える.....6 チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー).....6 チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局).....6 リストからチャンネルを選ぶ.....8 受信中のチャンネルなどを確認する.....8		マイベストを編集する.....40 お気に入りの曲をマイベストに登録する.....40 マイベストのアルバム名を変更する.....40 マイベストの再生順を変更する.....40 マイベストの曲を消去する.....40	TV
ラジオ	ラジオを聞く.....10 ラジオ(FM/AM)に切り替える.....10 周波数を選ぶ(手動選局).....10 自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード).....12 放送局を記憶させて選ぶ.....12		静止画データを利用する.....42 静止画データを保存する.....42 静止画データの名称を変更する.....42 静止画データを消去する.....42 静止画を表示する.....44 スライドショーを楽しむ.....44 静止画をオープニング/メニュー背景に 利用する.....44 動画データを利用する.....46 動画データを保存する.....46 動画データの名称を変更する.....46 動画データを消去する.....46 動画を再生する.....48	ラジオ
	ディスクを再生する (DVD/VCD).....14 DVDビデオ/ビデオCDの基本再生.....14 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える.....16 DVDメニューを使う.....16 タイトルメニューを使う.....16 タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択).....16 繰り返し再生する(リピート).....18 ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を 切り替える.....18 VCDメニューを使う.....18 動作状態を表示する.....18	DVD/CD	音声認識でAVの操作をする.....50 ボイスワードヘルプに従って発声する.....50 ナビゲーションとAVソースを切り替える.....50 ナビゲーション画面にAVソースの状態を 表示させるボイスワード.....52 テレビを操作するボイスワード.....52 ラジオを操作するボイスワード.....52 DVDを操作するボイスワード.....54 音楽再生に関するボイスワード.....54	DVD/CD
	ディスクを再生する(音楽CD/MP3)...20 音楽CD/MP3の基本再生.....20 詳細情報を表示する.....22 繰り返し聞く(リピート).....22 順不同に聞く(ランダム).....22 曲を探す(スキャン).....22		他の機器と接続して使う.....56 ナビゲーションを使いながら別のAVソースを楽しむ (リアエンターテイメントシステム).....56 車載用カメラに切り替える.....56 車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる.....56	HDD MUSIC
	MP3ファイルを保存する.....24 音楽CDの曲を本機に録音する.....24 SDメモリーカードからMP3ファイルを保存する.....24		音声/映像の設定を変える.....58	別売品
	HDDのMP3ファイルを再生する.....26 HDD MUSICに切り替える.....26 HDDのMP3ファイルの基本再生.....26 マイベストを再生する.....26 繰り返し聞く(リピート).....28 順不同に聞く(ランダム).....28 曲を探す(スキャン).....28 詳細情報を表示する.....28 リストを並べ替える.....30	HDD MUSIC	AV設定一覧表.....72 ボイスワード一覧表.....74 CD録音時の制限について.....75	別売品
			設定	設定
			必要なときに	必要なときに