

テレビを見る

タッチ操作のみ

リストからチャンネルを選ぶ

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② リストを選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り替わります。
- 次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度「リスト」を選んでください。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

リモコン操作のみ

受信中のチャンネルなどを確認する

ピューを押す



N H K 総 合 1 c h
放送局名 チャンネル番号

- チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

リモコン操作



受信中のチャンネルなどを確認する