

HDDのMP3ファイルを再生する

HDD MUSICに切り替える

1 **OFF** を押してAVソースに切り替える



2 AV選択画面から**HDD MUSIC**を選ぶ



● HDD MUSICに切り替わります。

3 **VOL** を押して、音量を調整する



お知らせ

- 手順2で **OFF** を押して切り替えることもできます。(P.4ページ)

HDDのMP3ファイルの基本再生



- マイベストリストを表示する。
- 繰り返し聞く(リピート) (P.32ページ)
- 順不同に聞く(ランダム) (P.32ページ)
- 頭出し
- 再生/一時停止
- 早送り
- 曲を探す(スキャン) (P.32ページ)
- 順不同に聞く(ランダム) (P.32ページ)

アルバムを頭出しする リモコン/本体操作のみ

- **ALBUM** を押す ● アーティスト順で再生している場合は、次のアーティストが頭出しされます。

リストをスクロールする

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする タッチ操作のみ

FF にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには **PAUSE** にタッチする。

一時停止する

再生中、**PAUSE** にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 **PAUSE** にタッチする。

頭出しする

FF にタッチする

● 音量調整

曲を頭出しする

ソース切替

アルバムを頭出しする

- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

マイベストを再生する

- 準備**
- マイベストを登録してください。(P.44ページ)
 - マイベスト 全アルバムの全曲から、好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

1 **マイベストリスト** を選ぶ



● マイベストリストが表示されます。

2 **マイベスト** を選ぶ



● **ALBUM** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

3 **曲** を選ぶ



他のマイベストが選べます

- 再生を開始します。
- **ALBUM** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

リモコン操作

- リストの曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する

アルバムを表示する

音量調整

● 曲を頭出しする

● アルバムを頭出しする

● マイベストリストを表示/アルバムリストに戻る

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

一時停止する

