







MP3ファイルの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操 作		
		アルバム情報編集画面から (P.37ページ) 1 	2 	3 
アーティスト名を変更する ●「よみ」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	表示	<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ ●同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 ●「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する ●「よみ」は、曲名検索時に利用します。	表示	<input type="text" value="アルバム"/> を選ぶ	アルバム名を入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アルバム名の読みを入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
ジャンルを変更する		<input type="text" value="ジャンル"/> を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
発売年を変更する		<input type="text" value="発売年"/> を選ぶ	発売年を入力する	
タイトルの情報を取得する ●アルバムに誤った情報が付与されている場合、手動で正しい情報を付与できます。 ●アルバムに情報が付与されていない場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。 ●弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データを配信する予定です。更新データを本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。		<input type="text" value="情報取得"/> を選ぶ	アルバム名を選ぶ	
			リストに該当するアルバムがない場合は <input type="text" value="該当アルバムなし"/> を選ぶ リモコン操作の場合 <input type="button" value="(3Dキー)を押す。"/>	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(P.40ページ) そのあと、左記操作を行ってください。
曲の情報を編集する		操 作		
		曲情報編集画面から (P.37ページ) 1 	2 	3 
曲名を変更する ●マイベスト(P.44ページ)に登録された曲の情報を変更した場合は、マイベストの情報も変わります。	表示	<input type="text" value="タイトル"/> を選ぶ	タイトルを入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	タイトルの読みを入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
アーティスト名を変更する		<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する*	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ