

マイベストを編集する

お気に入りの曲を マイベストに 登録する

- 最大10アルバム
(1アルバムあたり最大99曲)
作成できます。

- 1** **MENU** を押す
- 2** **マイベスト登録** を選ぶ
- 3** **登録したい曲を選ぶ**
- 4** **登録先のアルバムを選ぶ**

- 選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

マイベストの アルバム名を 変更する

- 1** **MENU** を押す
- 2** **マイベスト編集** を選ぶ
- 3** **名称変更** を選ぶ
- 4** **アルバムを選ぶ**
- 5** **名称を入力し、完了** を選ぶ

- リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、
曲の再生順を変更できます。

- 1** **マイベスト編集メニューから並び替え** を選ぶ
- 2** **アルバムを選ぶ**
- 3** **移動する曲を選ぶ**
- 4** **移動先を選び、挿入** を選ぶ

マイベストの曲 を消去する

- 1** **マイベスト編集メニューから削除** を選ぶ
- 2** **アルバムを選ぶ**
- 3** **(フォルダ内表示)を選んだ場合) 曲を選ぶ**
- 4** **確認** を選ぶ

- 選んだアルバムを消去するとき **削除** を選ぶ。
- 曲を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

お知らせ

- マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。