

# 音声/映像の設定を変える

■AV設定一覧表：①～⑤は、ユーザー登録の内容をご記入ください。

設定項目	お買い上げ時の設定 (標準モード)	ユーザー設定					ページ		
		①	②	③	④	⑤			
スピーカー設定	スピーカー選択	FRONT CENTER SUR SUB.W	LARGE NONE LARGE NO					64	
	スピーカー出力	FRONT L CENTER FRONT R R. SUR L. SUR SUB.W	0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB						
	スピーカーディレイ	FRONT L CENTER FRONT R R. SUR L. SUR SUB.W	0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm						
	サブウーファー設定		120 Hz						
	バランス・フェーダー設定	バランス フェーダー	CENTER CENTER						
	AVシステム設定	ルート案内・拡大図割込		する					66
		ミュート設定		MUTE					
		HDD MUSIC録音設定		オート					
		モニターパワー設定		モニターOFF					
		ディマー設定(昼)		4					
		ディマー設定(夜)		4					
		外部映像入力 カメラスケール		ビデオ入力 表示する					
	サラウンド設定	Wonder Theater		Theater 3					68
		Space Setting		OFF					
DOLBY PRO LOGIC II			OFF						

●「スピーカー出力」「スピーカーディレイ」「サブウーファー設定」「バランス・フェーダー設定」「Wonder Theater」は、モードセレクトにより5通りの設定を登録できます。  
(P.72ページ)

設定項目	お買い上げ時の設定 (標準モード)	ユーザー設定	ページ	
パラメトリックEQ	調整		70	
	CUSTOM1			
	BAND 1	80 Hz / 0 dB /Normal		
	BAND 2	160 Hz / 0 dB /Normal		
	BAND 3	320 Hz / 0 dB /Normal		
	BAND 4	640 Hz / 0 dB /Normal		
	BAND 5	1.6 kHz / 0 dB /Normal		
	BAND 6	4 kHz / 0 dB /Normal		
	BAND 7	12 kHz / 0 dB /Normal		
	CUSTOM2			
	BAND 1	50 Hz /+6 dB /Normal		
	BAND 2	140 Hz /+6 dB /Normal		
	BAND 3	270 Hz / 0 dB /Normal		
	BAND 4	550 Hz /-2 dB /Normal		
	BAND 5	2 kHz /+4 dB /Normal		
	BAND 6	4 kHz /+3 dB /Normal		
	BAND 7	15 kHz /+6 dB /Normal		
	CUSTOM3			
	BAND 1	50 Hz /-2 dB /Normal		
	BAND 2	140 Hz /-2 dB /Normal		
	BAND 3	270 Hz /-2 dB /Normal		
	BAND 4	550 Hz /+4 dB /Normal		
	BAND 5	1.2 kHz /+6 dB /Normal		
	BAND 6	4 kHz /+6 dB /Normal		
	BAND 7	15 kHz /+2 dB /Normal		
	CUSTOM4			
	BAND 1	50 Hz /+4 dB /Normal		
	BAND 2	140 Hz /+4 dB /Normal		
BAND 3	270 Hz /-2 dB /Normal			
BAND 4	550 Hz /+2 dB /Normal			
BAND 5	1.6 kHz /-5 dB /Normal			
BAND 6	4 kHz /+4 dB /Normal			
BAND 7	10 kHz /+6 dB /Normal			
CUSTOM5				
BAND 1	80 Hz /+6 dB /Normal			
BAND 2	140 Hz /+2 dB /Normal			
BAND 3	270 Hz /-4 dB /Normal			
BAND 4	550 Hz /+4 dB /Normal			
BAND 5	1.2 kHz /+6 dB /Normal			
BAND 6	3.2 kHz /+2 dB /Normal			
BAND 7	10 kHz /+5 dB /Normal			