

各部のなまえとはたらき

ナビゲーション本体

ソース
SOURCE

- 音源(ソース)を選ぶ。

BAND/REP・RAND

- バンド(FM/AM)を選ぶ。
- 繰り返し聞く。(リピート)
- 順不同に聞く。(ランダム)

SEEK/TRACK

- 周波数/曲を選ぶ。

モニター

- モニター

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する。

MUTE

- 一時的に音量を下げる。(ミュート/アッテネータ)

VOL

- AVソースの音量を調整する。

リモコン受光部

- リモコン受光部

オープン/チルト

- モニターの角度を調整する。
- モニターを開閉する。

VOICE CTRL

- ボイスコントロールを起動する。

AV/OFF

- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える。
- モニターON/OFF。

行き先/MENU

- メニュー画面を表示する。

アルバム/フォルダ

- アルバム/フォルダを選ぶ。
- 放送局を自動で探し、記憶させる。

オープン/チルト

- モニターの角度を調整する。
- モニターを開閉する。

ボイスコントロール

- ボイスコントロールを起動する。

AV/OFF

- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える。
- モニターON/OFF。

行き先/MENU

- メニュー画面を表示する。

モニター開

- SDメモリーカード挿入口
- ディスク(DVD/CD/CD-R・RW)挿入口
- MD挿入口

ディスク

- ディスクを取り出す。

MD

- MDを取り出す。

リモコン (ナビゲーション操作)

AV操作時のリモコン操作については、「AV編」をご覧ください。

ナビ/AV切り替えスイッチ

- リモコン操作をナビゲーション用とAV用に切り替える。

NAVI | AV

ナビゲーションを操作するときは「NAVI」側に切り替えてください。

リモコン送信部

- リモコン受光部に向けて操作する。

ジョイスティック/決定

- 地図をスクロールする。
- 項目を選ぶ、決定する。
- サブメニューを表示する。

行き先/MENU

- メニュー画面を表示する。

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する。

3Dキー

- 地図を傾ける。
- 地図を回転させる。

ビュー

- 地図の種類を切り替える。

操作画面

- 2画面時、操作する画面に切り替える。

ボイスコントロール

- ボイスコントロールを起動する。

戻る

- ひとつ前の状態に戻す。
- 拡大図を消去/再表示する。

広域/詳細

- 地図の縮尺を切り替える。

ソース

- 音源(ソース)を切り替える。

AV

- 「ナビ画面」と「AV画面」を切り替える。

二画面

- 1画面/2画面を切り替える。

スライドカバーを開くと…

抜け道/文字

- 抜け道探索する。
- 文字の入力モードを切り替える。

検索

- メニュー画面(行き先:他の方法)を表示する。

ピックアップ/VICS/クリア

- VICS情報を表示する。
- 文字入力時、文字を削除する。

10キー (0~9)

- 数字や文字を入力する。

ダイレクト (▶)

- ワンタッチ探索地点リストを表示する。

電話番号検索 (0)

- 電話番号検索画面を表示する。

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

準備・確認

● 各部のなまえとはたらき