

## ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビを受信している。 → テレビとFM VICSは、同時に受信できません。</li> <li>● アンテナの接続が正しく行われていない。 → 接続を確認してください。</li> <li>● VICSが放送されていない放送局を受信している。 → VICSを放送している放送局を受信してください。</li> <li>● FMの電波が弱い。 → 障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 → 電波の強い周波数の放送局を受信してください。</li> <li>● FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 → 電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</li> <li>● 地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) → 新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</li> <li>● VICSのサービス外の地図を表示している。 → VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</li> </ul>	<p>ナビ編</p> <p>取付説明書</p> <p>取付説明書</p> <p>ナビ編</p> <p>ナビ編</p> <p>ナビ編</p> <p>—</p>
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<p><b>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 → 取り付け位置を確認してください。 → 上に物を置かないでください。 → 極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 → 接続を確認してください。</li> <li>● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 販売店に相談してください。</li> </ul>	<p>—</p> <p>—</p>

## DVDビデオ/ビデオCD

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	AV編
DVDビデオ再生の音量が小さい。	● 音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。 → DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	—
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 → DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	● 設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 → DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	● メニュー言語の設定を確認してください。	—
ビデオCDのメニュー再生ができない。	● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	—
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクを正しい面に入れなおしてください。</li> <li>● 再生できるディスクを使用してください。</li> <li>● ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。</li> </ul>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>● 本機の取り付けを確認してください。 → 角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。</li> </ul>	<p>—</p> <p>取付説明書</p>