

## MP3再生 (CD-R/CD-RW)

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクを正しい面に入れなおしてください。</li> <li>● MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。</li> <li>● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。</li> </ul>	— 66 66
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。</li> <li>● 低速で、再度データを書き込んでください。</li> </ul>	— — —
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。</li> <li>● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。</li> </ul>	66 66
ID3 Tagが正しく表示されない。		
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。</li> <li>● 可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。</li> </ul>	— —
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。</li> </ul>	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「512」などを入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。</li> </ul>	—
再生経過時間は表示されているが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。</li> </ul>	—

## MP3再生 (HDD)/MPEG4

症状	原因と処置	ページ
ミュージックリスト画面で、アルバム名/ファイル名が途中までしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アルバム名/ファイル名が長い。 →アルバム名/ファイル名は、半角38文字 (全角19文字) 以内にしてください。</li> <li>● JIS形式以外の形式 (UNICODEなど) で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。</li> </ul>	— —
詳細情報 (ID3 Tag) が正しく表示されない/途中までしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファイルにID3 Tagが添付されていない。 →エンコーダソフトでID3 Tagを添付してください。</li> <li>● JIS形式以外の形式 (UNICODEなど) で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。</li> <li>● ID3 Tagが長い。 →ID3 Tagは、半角30文字 (全角15文字) 以内にしてください。</li> </ul>	— — —
再生したい順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの音楽データは、ファイル/アルバムを50音順に並べ替えて本機に保存されます。 →ファイル名/アルバム名の頭に「01」～「99」などを入力することで、順番を設定できます。</li> </ul>	—
MP3ファイルが再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。</li> <li>● サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。</li> <li>● MP3ファイルが破損している。 →MP3ファイルを作りなおしてください。</li> </ul>	—
MP3ファイルの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルート案内・拡大図割込が「しない」に設定されている。 →ルート案内・拡大図割込を「する」に設定してください。</li> <li>● ナビゲーションの音量が0 (ゼロ) になっている。 →音量を上げてください。</li> </ul>	— 20
曲名検索時、曲名順に並び替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 曲に読みの情報がない。 →曲情報編集画面で、読みの情報を入力してください。</li> </ul>	—
アーティスト名が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードから本機に保存したMP3ファイルを再生した。 →SDメモリーカードから本機に保存したMP3ファイルには、アーティスト名は自動では付与されません。手動でアーティスト名を入力してください。</li> </ul>	AV編