

テレビ(TV)		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像が映らないチャンネルが選局(メモリー)される。	● 自動選局で地上デジタル (2003年12月より実施) 信号を受信した。 →故障ではありません。	74
雑音のみで映像が不鮮明。	● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。	AV編
	● TV・FM多重アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。	取付説明書
	● アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。	取付説明書
映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る)	● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。または車の上空を航空機が通過した。 →故障ではありません。	—
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る)	● 山や木立のかげになっている。または放送局から遠く、電波が弱い。 →故障ではありません。	—
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。または車内で無線機を使用した。 →故障ではありません。	—
画面にはん点が出る。 (音は正常)	● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。→故障ではありません。	—

ラジオ		
ノイズが多い。	● 放送局の電波が弱い。 →放送局を変えてください。 ● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ● オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ● ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか (アース接続) を確認してください。	取付説明書
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	● エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 →故障ではありません。	—

こんなメッセージが出たときは	
メッセージ	原 因 と 処 置
走行中は操作できません。	● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 → 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。
走行中は音声でお楽しみください。	● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → サイドブレーキコードの接続を確認してください。
ルート案内を中止します。	● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 → 現在地 を押してしてください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。
VICSの情報はありません。	● VICS情報がないとき。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
SDカードが挿入されていません。	● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
選択したファイルは登録ポイント用 (ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用/ドライブルート用) のファイルではありません。	● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
ファイルコピーに失敗しました。フォルダコピーに失敗しました。データ空き容量が足りません。ファイルの送信に失敗しました。フォルダ作成に失敗しました。	● HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。
高温または低温のため動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	● ナビゲーション本体の内部温度が異常に低い。 →車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 ● ナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。
バッテリー電圧が低下しました。	● バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。

● 故障かな!?
必要なときに