

Panasonic®



strada



取扱説明書

ナビゲーション操作編 (ナビ編)

6.5V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
TV/DVD/MD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 **CN-HDS930MD**

2

ご使用の前に、別冊の取扱説明書(準備・基本編)の「安全上のご注意」(4~9ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



確認・設定

ルートを作る
ルート案内中

登録する

VICS

ボイスコントロール

SDメモリーカード

ユーザー設定

別売品

必要なときに

取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」「AV編」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までと
ナビゲーションとAV機能の使いかたを
かんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)

- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

- テレビを見る
- DVD/CD/MDの再生
- 動画/静止画データの再生
- リアエンターテイメントシステム
- ラジオを聞く
- HDD MUSICの再生



取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

確認・設定

確認・設定する

- 取り付けを確認する 6
- ハードディスク(HDD)の
使用状況を確認する 8
- ナビ本体の取付角度を設定する 8
- 車両情報を設定する 8
- タッチパネルの位置を調整する 10
- 画面位置を調整する 10
- 自車位置を変更する 10

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

- 行き先までのルートを作るには 12
- ルートを消去するには 12

行き先を探す

- 自宅へ帰る 14
- 登録ポイントで探す 14
- ドライブルートを利用する 14
- ジャンルで探す 16
- 名称(施設名)で探す 16
- 周辺の施設を探す 16
- ハイブリッド検索で探す 18
- 住所で探す 20
- 電話番号で探す 20
- 以前に検索した地図で探す 22
- 個人名で探す 22
- ハイウェイマップで探す 24
- 都市高マップで探す 24
- マップルデータで探す 24
- ガイド情報で探す 26
- 郵便番号で探す 26
- 緯度経度で探す 26

ルートを作る(つづき)

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する 28
- 経由地を設定する 28
- 経由地を追加・変更・消去する 30
- 通りたい道路を選ぶ 30
- 帰り道を設定する 30
- 順路を自動的に設定する 32
- 観光地をめぐるルートを作る 32

ルートを確認する(全ルート画面)

- 全ルート画面を表示する 34
- 別ルート探索する 34
- ルート情報を表示する 36
- スクロールする 36
- シミュレーションする 36
- 目的地付近の地図を表示する 36

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先 38
- 細街路探索する 38
- 横付け探索する 38
- 曜日時間規制探索する 38
- VICS経路探索する 40
- インテリジェントルート探索する 40

ルート案内中

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき
(オートリルート) 42
- 途中で渋滞があったら(迂回探索) 42
- 抜け道を通りたいとき(抜け道探索) 42
- ルート案内中の曜日時間規制探索 44
- ルート案内中のVICS経路探索
(スイテルート案内) 44

もくじ

ルート案内中(つづき)

ルート案内中に

- 新しいルートと前のルートを比較する
(新旧ルート比較) 44
- ルート案内中のVICS案内
(VICSオートスケール) 46
- もう一度ルートを探索したいとき
(再探索) 48
- 走行中の道路を誤って認識したとき
(別道路切替) 48
- 案内中のルートを見る
(ルートスクロール) 48
- 目的地付近で駐車場を検索する
(パーキングルートサーチ) 48
- 一般道路での音声案内 50
- 都市高速・都市間高速・有料道路での
音声案内 51
- リクエスト音声案内 51

登録する

場所を登録する(登録ポイント)

- 自宅を登録する 52
- 覚えておきたい場所を登録する 52
- 登録ポイントを表示する 52
- 登録ポイントをワンタッチ探索地点に
登録する 54
- グループを編集する 56
- 登録ポイントの情報を見る 58
- 登録ポイント情報を編集する 60
- 登録ポイントを消去する 62

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

- 走行軌跡を登録する 64
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する 64
- 走行軌跡メモリーを表示する 64
- 走行軌跡メモリーを消去する 64

登録する(つづき)

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

- ルートを登録する 66
- ルート設定メモリーの名称を変更する 66
- ルート設定メモリーを利用する 66
- ルート設定メモリーを消去する 66

ドライブルートを登録する

- ドライブルートとは 68
- ドライブルートを登録する 68
- ドライブルートを消去する 68

VICS

VICS情報を見る

- VICSとは 70
- FM多重でVICS情報を受信すると 71
- ビーコンでVICS情報を受信すると 71
- 受信するFM放送局を選ぶ 72
- VICS情報をメニュー画面から見る 72
- 地図上に表示される交通情報(レベル3) 74
- 緊急メッセージ/注意警戒情報 75
- 事象・規制マークの内容を確認する 76
- VICS情報を走行中の道路に合わせて
表示する 76
- VICS情報を好みのメディアで
表示する 76
- VICS情報を画面から消去する 76

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは 78
- FM文字多重放送の文字情報/
図形情報を見る 78
- FM文字多重放送を自動的に表示する 78
- FM多重バンクとは 80
- FM多重バンクを見る 80

ボイスコントロール

ボイスコントロールする(音声認識)

- ボイスワードについて 82
- 音声認識候補画面について 83
- エリア認識とは 83
- ボイスワードヘルプに従って発声する 84

地図を呼び出すボイスワード

- 住所から地図を呼び出す 86
- 電話番号から地図を呼び出す 88
- ジャンルから地図を呼び出す 90
- 周辺にある施設を探す 90
- 施設の名前だけで地図を呼び出す 92
- 個人名から地図を呼び出す 94
- 郵便番号から地図を呼び出す 94

地図表示に関するボイスワード

- 地図を切り替える 96

ルート探索に関するボイスワード

- 地図を表示させて行き先に設定する 98
- 地図を表示させて経由地に設定する 98
- ワンタッチルート探索で行き先を設定する 98
- ルート情報を見る 98

ポイント登録に関するボイスワード

- 地図を表示させてポイントを登録する 100
- 登録ポイントに登録した
ボイスワードで呼び出す 100

VICSに関するボイスワード

- VICS情報を見る 102

FM文字多重放送に関するボイスワード

- FM文字多重放送を見る 104
- FM多重バンクを見る 104

その他のボイスワード

- 各種設定を行う 106
- 各種情報を見る 106

SDメモリーカード

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードを本機に入れる 108
- 本機からSDメモリーカードに
データを保存する 108, 110
- SDメモリーカードから本機に
データを読み込む 108, 112
- データを消去・初期化する 114

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

- 地図表示に関する設定 116
- 探索・案内に関する設定 122
- VICSに関する設定 126
- システムに関する設定 128
- ナビゲーション設定を登録する 134
- ユーザー登録した設定に切り替える 134
- お買い上げ時の設定に切り替える 134
- ユーザー設定一覧表 136

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

- ETC車載器と接続して使う 138
- 赤外線通信ユニットと接続して使う 138

必要なときに

- ナビゲーションシステムとは 140
- 地図データベースについて 146
- VICSについてのお問い合わせ 152
- ジャンル一覧表 155
- FM多重バンクキーワード一覧表 158
- ボイスワード一覧表 161
- さくいん(50音順) 166
- さくいん(メニュー画面から) 170

確認・設定する

取り付けを確認する


車両信号情報：
取り付け/配線の状態を確認します。

- 詳しくは取付説明書をご覧ください。

拡張ユニット情報：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

- 詳しくは取付説明書をご覧ください。

GPS受信情報：
見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。



確認・設定する

タッチパネルの位置を調整する

タッチ操作で項目をうまく選べない場合に調整してください。

- タッチパネル調整のメニュー操作は、リモコンで行うことをお奨めします。

通常、この操作は必要ありません。




画面位置を調整する

画面の表示位置が気になる場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定

X: 0, Y: 0



自車位置を変更する

自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

