グループを 編集する

(SD)

2 グループを編集する **を** 1 メニュー画面 データ から 選ぶ 登録ポイントを選ぶ



1 地点移動:

選んだ 1 地点を、別のグルー プに移動します。



グループ移動:

選んだグループの全地点を、 別のグループに移動します。



名称変更:

選んだグループの名称を変更 します。




4 移動する登録ポイント を選ぶ



3 グループ移動を選ぶ



4 移動元のグループを 選ぶ



🚹 名称を変更する 名称変更を選ぶ グループを選ぶ




ープの名称を変更する

例:グループ3の名称を、 「友達の家」に変更する。

登録ポイントのグループについて

本機は、最大2000地点を登録ポイントとして登録できます。 用途などに応じてグループごとにまとめておくと、呼び出すときに便利です。(最大31グループ)












遊び・娯楽 🙎 🛆×ランド

(グループ28) ≥ ○○パーク











6 確認を選ぶ






● 登録ポイントの移動が完了します。





6 確認を選ぶ





グループの移動が完了します。

5 名称を入力して 完了を選ぶ



- 最大 10 文字(半角 20 文字)
- ◆ 文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。

56