

# 利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

| 設定項目       |                    | 内容  | 操作   |   |  |   |   |  |  |                               |   |   |
|------------|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|---|---|
| システムに関する設定 | 音量を設定する            | ナビゲーションの音声案内の音量を設定する。   |  <p>2 <b>システム設定</b> を選ぶ</p> |  <p>3 <b>音量/出力スピーカー</b> を選ぶ</p> <p>● ◀▶ で次ページを表示</p> |  |   |   |  |  |                               |   |   |
|            | 音声出力先を設定する         | ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定する。  |  |   |  <p>4 ● 音量を調整する<br/>調整範囲：「0」～「20」～「40」</p> <p>● 「右前」「右前+左前」「左前」を選ぶ</p> <p>● <b>試聴</b> を選ぶと、音量を確認できます。</p> |   |   |  |  |                               |   |   |
|            | ナビミュートを設定する        | 音声案内時のAVソースの音声を設定する。<br>フルミュート：AVソースの音声を消音する。<br>ハーフミュート：AVソースの音声を約7ステップ下げる。<br>音声認識のみ：音声認識時のみ、AVソースの音声を消音する。 |  |   |  | <p>● <b>ナビミュート</b> を選ぶ</p> <p>● 「フルミュート」<br/>● 「ハーフミュート」<br/>● 「音声認識のみ」 を選ぶ</p> |   |  |  |                               |   |   |
|            | 音声認識を設定する          | 音声ガイド   |  |   |  |   | ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。<br>※する：音声入力された内容に対して、細かくていねいに案内します。<br>※しない：音声入力された内容に対し、大まかな内容を手短かに案内します。 | <p>● <b>音声認識</b> を選ぶ</p> <p>● 「する」<br/>● 「しない」 を選ぶ</p> |  |                               |   |   |
|            |                    | エリア認識   |  |   |  |   | エリア認識する/しないを設定する。(※83、92ページ)  |  | <p>● 「する」<br/>● 「しない」 を選ぶ</p> <p>● 「レベルリセット」 を選ぶ</p> |                               |   |   |
|            |                    | 学習レベル   |  |   |  |   | ボイスワードの認識率を表します。レベル3が最も誤差の少ない状態です。話者が変わるときや本機を他の車に取り付けなおしたときにリセットしてください。                          |  |  | <p>● 「する」<br/>● 「しない」 を選ぶ</p> |   |   |
|            | 音声読み上げ設定           | 自動表示されたVICS文字情報やFMインフォメーションの内容を音声で読み上げる。<br>※複数の読みがある漢字などで、実際とは異なる読み上げをすることがあります。                             |  |   |  |   | <p>● <b>音声読み上げ</b> を選ぶ</p> <p>● 「する」<br/>● 「しない」 を選ぶ</p>  |  |  |                               |   |   |
|            | 車速補正係数を設定する        | 車速補正係数を、自動または手動に設定する。<br>● 通常は、「自動」に設定してください。   |  |   |  |   |   |  |  |                               | <p>● <b>車速補正係数</b> を選ぶ</p> <p>● 「自動設定」<br/>● 「手動設定」を選ぶ<br/>※「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する</p> |   |
|            | ジャイロセンサーを設定する      | ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。<br>● 通常は「する」に設定してください。   |  |   |  |   |   |  |  |                               |   | <p>● <b>3Dジャイロ</b> を選ぶ</p> <p>● 「する」<br/>● 「しない」を選ぶ</p> |
|            | 車種を設定する<br>(※8ページ) | 車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。また、VICS情報と参照し、交通情報を基にしたルート作成に役立てる。   |  |   |  |   |   |  |  |                               |   |   |

利用に応じた設定に変える (システム設定) ユーザー設定