

AV設定一覧表

AV設定		お買い上げ時の設定	ユーザー設定	ページ	AV設定	お買い上げ時の設定	ユーザー設定	ページ	
スピーカー設定	スピーカー選択	FRONT CENTER REAR SUB.W	LARGE NONE LARGE NO	64	調整	CUSTOM1		70	
	スピーカー出力	FRONT L	0 dB				BAND 1		80 Hz / 0 dB /Normal
		CENTER	0 dB				BAND 2		160 Hz / 0 dB /Normal
		FRONT R	0 dB				BAND 3		320 Hz / 0 dB /Normal
		R. SUR	0 dB				BAND 4		640 Hz / 0 dB /Normal
		L. SUR	0 dB				BAND 5		1.6 kHz / 0 dB /Normal
		SUB.W	0 dB				BAND 6		4 kHz / 0 dB /Normal
		BAND 7	12 kHz / 0 dB /Normal						
	スピーカーディレイ	FRONT L CENTER FRONT R R. SUR L. SUR SUB.W	0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm				CUSTOM2		
	サブウーハー設定		120 Hz				BAND 1		50 Hz / +6 dB /Normal
バランス・フェーダー設定	バランス	CENTER		BAND 2	140 Hz / +6 dB /Normal				
	フェーダー	CENTER		BAND 3	270 Hz / 0 dB /Normal				
AVシステム設定	ルート案内・拡大図割込	する		66	パラメトリックEQ	BAND 4	550 Hz / -2 dB /Normal		
	ミュート設定	MUTE				BAND 5	550 Hz / +4 dB /Normal		
	HDD MUSIC録音設定	オート				BAND 6	1.2 kHz / +6 dB /Normal		
	モニター自動開閉	しない				BAND 7	4 kHz / +6 dB /Normal		
	モニターパワー設定	モニター-OFF				CUSTOM3			
	ディマー設定	3				BAND 1	50 Hz / -2 dB /Normal		
	外部映像入力	ビデオ入力				BAND 2	140 Hz / -2 dB /Normal		
	カメラスケール	表示する				BAND 3	270 Hz / -2 dB /Normal		
サラウンド設定	Wonder Theater	Theater 3		68		BAND 4	550 Hz / +2 dB /Normal		
	Space Setting	OFF				BAND 5	1.6 kHz / -5 dB /Normal		
	DOLBY PRO LOGIC II	OFF				BAND 6	4 kHz / +4 dB /Normal		
				BAND 7	10 kHz / +6 dB /Normal				
				CUSTOM4					
				BAND 1	50 Hz / +4 dB /Normal				
				BAND 2	140 Hz / +4 dB /Normal				
				BAND 3	270 Hz / -2 dB /Normal				
				BAND 4	550 Hz / +2 dB /Normal				
				BAND 5	1.6 kHz / -5 dB /Normal				
				BAND 6	4 kHz / +4 dB /Normal				
				BAND 7	10 kHz / +6 dB /Normal				
				CUSTOM5					
				BAND 1	80 Hz / +6 dB /Normal				
				BAND 2	140 Hz / +2 dB /Normal				
				BAND 3	270 Hz / -4 dB /Normal				
				BAND 4	550 Hz / +4 dB /Normal				
				BAND 5	1.2 kHz / +6 dB /Normal				
				BAND 6	3.2 kHz / +2 dB /Normal				
				BAND 7	10 kHz / +5 dB /Normal				

「スピーカー出力」「スピーカーディレイ」「サブウーハー設定」「バランス・フェーダー設定」
「Wonder Theater」は、モードセレクトにより5通りの設定を登録できます。
(72ページ)

ボイスワート一覧表(AV操作)

CD録音時の制限について

テレビを操作するボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
チャンネルアップ (ちゃんねるあつぷ)	
チャンネルダウン (ちゃんねるだうん)	
チャンネル (ちゃんねる)	

「 」はチャンネル番号

ラジオを操作するボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
バンド切り替え (ばんどきりかえ)	
プリセット (ぷりせつと)	ぶりせつとなんばー

「 」はプリセット番号

DVDを操作するボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
チャプターアップ (ちゃぶたーあつぷ)	つぎのちゃぶたー
チャプターダウン (ちゃぶたーだうん)	まえのちゃぶたー
メニュー (めにゆー)	るーとめにゆー
トップメニュー (とつぷめにゆー)	たいとるひょうじ

音楽再生に関するボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
トラックアップ (とらっくあつぷ)	
トラックダウン (とらっくだうん)	
フォルダアップ (ふおるだあつぷ)	つぎのふおるだ
フォルダダウン (ふおるだだうん)	まえのふおるだ
アルバムアップ (あるばむあつぷ)	つぎのあるばむ
アルバムダウン (あるばむだうん)	まえのあるばむ

ソース切り替えに関するボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
AV切り替え (えーぶいきりかえ)	もーどきりかえ
ソース切り替え (そーすきりかえ)	そーすへんこう
テレビ切り替え (てれびきりかえ)	てれびをみる・ てれびをきく
ラジオ切り替え (らじおきりかえ)	らじおをきく
DVD切り替え (でいーぶいでいーきりかえ)	でいーぶいでいーをきく・ びでおしーでいーをみる・ えいぞうきりかえ
CD切り替え (しーでいーきりかえ)	しーでいーをきく
MP3切り替え (えむびーすりーきりかえ)	えむびーすりーをきく
MD切り替え (えむでいーきりかえ)	えむでいーをきく
ミュージック切り替え (みゅーじっくきりかえ)	みゅーじっくをきく
VTR切り替え (ぶいていーあーるきりかえ)	ぶいていーあーるをきく・ ぶいていーあーるをみる
バックカメラ切り替え (ばっくかめらきりかえ)	ばっくかめらをみる
D入力切り替え (でいーにゆうりょくきりかえ)	でいーにゆうりょくをきく・ でいーにゆうりょくをみる
ソースOFF (そーすおふ)	ていし

その他のボイスワート

ボイスワート	マルチボイスワート
音楽スクリーン (おんがくすくりーん)	
ヘルプ (へるぷ)	

ナビゲーション画面に、AVソースの状態を表すバーが表示されます。

録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。

CDまたはナビゲーション画面では等倍速相当、それ以外のソースでは高速(最大2倍速)で録音されます。

ナビゲーション画面の場合、表示している地図の種類や走行場所によっては、録音の速度が等倍速以下になる場合があります。

CD以外のソースに切り替えたときは、曲の先頭から録音しなおします。

CD以外のソースに切り替えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。

本機に保存できるのは、曲数は2400曲、アルバム数は300までです。

本機の動作が遅くなる場合があります。

地図の見栄えが一部変わる場合があります。

自車マークの表示が遅くなる場合があります。

建物の形が一部表示されない場合があります。

録音中は、「ガイド情報」および「お知らせ」はご利用になれません。

CDダイレクト録音中は、リピート/ランダム/スキャンはできません。

手動録音中は、スキャンはできません。

録音中に車のエンジンを切ると、録音は中断されます。

CDダイレクト録音時は、再度エンジンをかけると、中断した曲から録音を再開します。

CDダイレクト録音中、前の曲と次の曲の変わり目でエンジンを切ると、前の曲が消去される場合があります。また、次回エンジンをかけたときに、前の曲を録音せずに、次の曲から録音を開始する場合があります。

動画再生をすると、録音は中断されます。

音楽CDを取り出すと、録音は中断されます。次回同じ音楽CDを挿入したとき、録音していない曲が録音されます。

頭出しすると、頭出しされた曲から録音を行います。

早送りすると、録音は中断されます。

通常の再生に戻ると、次の曲から録音を行います。

手動録音中に早送り/頭出しすると、録音は中断されます。

音楽CDから本機に録音しながら、SDメモリーカードからのデータの呼び出し/SDメモリーカードへのデータの保存はできません。

音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどから、本機に録音できません。

[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]

録音を中断された曲のデータは破棄されます。