

取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」と「ナビ編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)

ナビゲーションの操作方法
SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

テレビを見る ラジオを聞く
DVD/CD/MDの再生 HDD MUSICの再生
動画/静止画データの再生
リアエンターテインメントシステム



取付説明書

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

はじめに	ソースを切り替える.....4	繰り返し聞く(リピート).....32	はじめに
	ナビゲーションとAVソースを切り替える.....4	順不同に聞く(ランダム).....32	
TV	テレビを見る.....6	曲を探す(スキャン).....32	TV
	テレビ画面に切り替える.....6	詳細情報を表示する.....32	
	チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー).....6	リストを並べ替える.....34	HDD MUSIC
	チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局).....6	MP3ファイルの情報を編集する.....36	
	リストからチャンネルを選ぶ.....8	アルバム/曲の情報を編集する.....36	
	受信中のチャンネルなどを確認する.....8	アルバムの情報を編集する.....38	
ラジオ	ラジオを聞く.....10	曲の情報を編集する.....38	ラジオ
	ラジオ(FM/AM)に切り替える.....10	Gracenote CDDDBデータベースを更新する.....40	
	周波数を選ぶ(手動選局).....10	アルバム/曲を消去する.....42	
	自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード).....10	マイベストを編集する.....44	
	放送局を記憶させて選ぶ.....12	お気に入りの曲をマイベストに登録する.....44	
DVD/CD/MD	ディスクを再生する.....14	マイベストのアルバム名を変更する.....44	DVD/CD/MD
	(DVD/VCD).....14	マイベストの再生順を変更する.....44	
	DVDビデオ/ビデオCDの基本再生.....14	マイベストの曲を消去する.....44	HDD MUSIC
	音声言語/字幕言語/アングルを切り替える.....16	静止画データを利用する.....46	
	DVDメニューを使う.....16	静止画データを保存する.....46	
	タイトルメニューを使う.....16	静止画データの名称を変更する.....46	静止画/動画
	タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択).....16	静止画データを消去する.....46	
	繰り返し再生する(リピート).....18	静止画を表示する.....48	
	ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を 切り替える.....18	スライドショーを楽しむ.....48	
	VCDメニューを使う.....18	静止画をオープニング/メニュー背景に 利用する.....48	
	動作状態を表示する.....18	動画データを利用する.....50	
	ディスクを再生する(音楽CD/MP3).....20	動画データを保存する.....50	
	音楽CD/MP3の基本再生.....20	動画データの名称を変更する.....50	音声認識
	詳細情報を表示する.....22	動画データを消去する.....50	
	繰り返し聞く(リピート).....22	動画を再生する.....52	
	順不同に聞く(ランダム).....22	音声認識でAVの操作をする.....54	
	曲を探す(スキャン).....22	ボイスワードヘルプに従って発声する.....54	
	MDを再生する.....24	ナビゲーションとAVソースを切り替える.....54	
	MDの基本再生.....24	ナビゲーション画面にAVソースの状態を 表示させるボイスワード.....56	
	繰り返し聞く(リピート).....26	テレビを操作するボイスワード.....56	
	順不同に聞く(ランダム).....26	ラジオを操作するボイスワード.....56	
	曲を探す(スキャン).....26	DVDを操作するボイスワード.....58	
		音楽再生に関するボイスワード.....58	
HDD MUSIC	MP3ファイルを保存する.....28	他の機器と接続して使う.....60	別売品
	音楽CDの曲を本機に録音する.....28	ナビゲーションを使いながら別のAVソースを楽しむ (リアエンターテインメントシステム).....60	
	SDメモリーカードからMP3ファイルを保存する.....28	車載用カメラに切り替える.....60	
	HDDのMP3ファイルを再生する.....30	車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる.....60	設定
	HDD MUSICに切り替える.....30	音声/映像の設定を変える.....62	
	HDDのMP3ファイルの基本再生.....30	AV設定一覧表.....76	
	マイベストを再生する.....30	ボイスワード一覧表.....78	必要なときに
		CD録音時の制限について.....79	