

テレビを見る

リストからチャンネルを選ぶ

タッチ操作のみ

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② リストを選ぶ



チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



選んだチャンネルに切り替わります。
次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
リストを表示しないようにするには、再度「リスト」を選んでください。

受信中のチャンネルなどを確認する

リモコン操作のみ

ピユー を押す



N H K 総 合 1 c h
放送局名 チャンネル番号

チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

リモコン操作



受信中のチャンネルなどを確認する