

# ラジオを聞く

## ラジオ(FM/AM)に切り替える

1 **AV** を押して  
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から  
**FM・AM** を選ぶ



ラジオ画面に切り替わります。  
を押して切り替えることもできます。(P.4ページ)

3 **BAND** をタッチする



タッチするごとに切り替わります。  
FM ↔ AM

### お知らせ

地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。

AMステレオには対応していません。

4 回して、音量を調整する



## 周波数を選ぶ (手動選局)

**SEEK/TUNE** をタッチする



周波数が切り替わります。  
1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。  
(シーク選局)

## 自車位置に応じて 放送局を切り替える (エリアモード)

エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

**エリア** をタッチする



自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

放送局を選ぶ

リストから  
放送局を選ぶ



**エリア解除** を選ぶと、  
エリアモードが解除されます。

### お知らせ

自車が移動しても、放送局リストは更新されません。  
エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。

エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。



### リモコン操作

