

放送局を記憶させて選ぶ

オートプリセット

受信できる放送局を自動的に探して記憶します。
(FM/AM各12局まで)

プリセットメモリー

受信している放送局を、手動で選んだ番号に記録できます。

放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする



受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ
(10ページ)



② 保存したい枠を
1秒以上タッチする



受信している放送局が選んだ番号に記録されます。

記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから
放送局を選ぶ





お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。

受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。



エリアモード時(10ページ)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。
エリアモードを解除してください。



-  プリセット選局
-  1秒以上押すとオートプリセット

リモコン操作



-  プリセット選局
-  1秒以上倒すとオートプリセット