


リモコン操作のみ

詳細情報を表示する

CD MP3

再生中に **メニュー** を押す



再生中の曲の詳細情報が表示されます。

消去するには再度 **メニュー** を押す

音楽CDの場合はGracenote CDDBの情報をもとに、MP3ファイルの収録されたCD-Rの場合はID3 Tagをもとに、曲名(TITLE)/アーティスト名(ARTIST)/アルバム名(ALBUM)が表示されます。詳細情報がない場合は下記のように表示されます。


CD	TRACK01	MP3	NO ALBUM
	NO ARTIST		NO ARTIST
	NO TITLE		NO TITLE



繰り返し聞く (リピート)

CD MP3

REPEAT を選ぶ



CD	ALL (循環再生アイコン)	: 全曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (1曲目再生アイコン)	: 再生中の曲を繰り返し再生する。
MP3	ALL (循環再生アイコン)	: 全曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (フォルダ再生アイコン)	: 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (1曲目再生アイコン)	: 再生中の曲を繰り返し再生する。

インダッシュモニター/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

CD	ALL (循環再生アイコン)	MP3	ALL (循環再生アイコン)
	↓		↓
	1 (1曲目再生アイコン)		1 (フォルダ再生アイコン)
	↓		↓
	ALL RANDOM (ランダム再生アイコン)		1 (1曲目再生アイコン)
			↓
			RANDOM (ランダム再生アイコン)

- 繰り返し再生する
順不同に再生する
- メディア(CD/MP3)/曲番号/再生状態を表示
- REP 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生時点灯
 - REP1 再生中の曲を繰り返し再生時点灯
 - SCAN スキャン再生時点灯
 - RAND ランダム再生時点灯

順不同に聞く (ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ



CD	ALL RANDOM (ランダム再生アイコン)	: 全曲を順不同に再生する。
MP3	RANDOM (ランダム再生アイコン)	: 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ

曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

SCAN を選ぶ



CD	ALL SCAN (スキャン再生アイコン)	: 全曲をスキャンする。
MP3	SCAN (スキャン再生アイコン)	: 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

リモコン操作



詳細情報を表示する

繰り返し再生する
順不同に再生する