

# マイベストを編集する

## お気に入りの曲を マイベストに 登録する

最大10アルバム  
(1アルバムあたり最大99曲)  
作成できます。

- 1 MENU** を押す
- マイベスト登録** を選ぶ
- 登録したい曲を選ぶ**
- 登録先のアルバムを選ぶ**

選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

## マイベストの アルバム名を 変更する

- 1 MENU** を押す
- マイベスト編集** を選ぶ
- 名称変更** を選ぶ
- アルバムを選ぶ**
- 名称を入力し、完了** を選ぶ

マイベスト編集メニューが表示されます。

リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

## マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、  
曲の再生順を変更できます。

- 1** マイベスト編集メニューから **並び替え** を選ぶ
- 2** アルバムを選ぶ
- 3** 移動する曲を選ぶ
- 4** 移動先を選び、**挿入** を選ぶ

## マイベストの曲 を消去する

- 1** マイベスト編集メニューから **削除** を選ぶ
- 2** アルバムを選ぶ
- 3** (フォルダ内表示) を選んだ場合) **曲を選ぶ**
- 4** **確認** を選ぶ

選んだアルバムを消去するとき **削除** を選ぶ。  
曲を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

**お知らせ**  
マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。  
消去により消滅したデータは、もとに戻せません。  
消去は十分確認したうえで行ってください。