

AV設定一覧表

AV設定		お買い上げ時の設定	ユーザー設定	ページ	AV設定	お買い上げ時の設定	ユーザー設定	ページ	
スピーカー設定	スピーカー選択	FRONT CENTER REAR SUB.W	LARGE NONE LARGE NO	64	調整	CUSTOM1		70	
	スピーカー出力	FRONT L	0 dB				BAND 1		80 Hz / 0 dB /Normal
		CENTER	0 dB				BAND 2		160 Hz / 0 dB /Normal
		FRONT R	0 dB				BAND 3		320 Hz / 0 dB /Normal
		R. SUR	0 dB				BAND 4		640 Hz / 0 dB /Normal
		L. SUR	0 dB				BAND 5		1.6 kHz / 0 dB /Normal
		SUB.W	0 dB				BAND 6		4 kHz / 0 dB /Normal
							BAND 7		12 kHz / 0 dB /Normal
	スピーカーディレイ	FRONT L CENTER FRONT R R. SUR L. SUR SUB.W	0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm				CUSTOM2		
	サブウーハー設定		120 Hz				BAND 1		50 Hz / +6 dB /Normal
バランス・フェーダー設定	バランス	CENTER		BAND 2	140 Hz / +6 dB /Normal				
	フェーダー	CENTER		BAND 3	270 Hz / 0 dB /Normal				
AVシステム設定	ルート案内・拡大図割込	する		66	パラメトリックEQ	BAND 4	550 Hz / -2 dB /Normal		
	ミュート設定	MUTE				BAND 5	550 Hz / +4 dB /Normal		
	HDD MUSIC録音設定	オート				BAND 6	1.2 kHz / +6 dB /Normal		
	モニター自動開閉	しない				BAND 7	4 kHz / +6 dB /Normal		
	モニターパワー設定	モニター-OFF				CUSTOM3			
	ディマー設定	3				BAND 1	50 Hz / -2 dB /Normal		
	外部映像入力	ビデオ入力				BAND 2	140 Hz / -2 dB /Normal		
	カメラスケール	表示する				BAND 3	270 Hz / -2 dB /Normal		
サラウンド設定	Wonder Theater	Theater 3		68		BAND 4	550 Hz / +2 dB /Normal		
	Space Setting	OFF				BAND 5	1.6 kHz / -5 dB /Normal		
	DOLBY PRO LOGIC II	OFF				BAND 6	4 kHz / +4 dB /Normal		
						BAND 7	10 kHz / +6 dB /Normal		
						CUSTOM4			
			BAND 1	50 Hz / +4 dB /Normal					
			BAND 2	140 Hz / +4 dB /Normal					
			BAND 3	270 Hz / -2 dB /Normal					
			BAND 4	550 Hz / +2 dB /Normal					
			BAND 5	1.6 kHz / -5 dB /Normal					
			BAND 6	4 kHz / +4 dB /Normal					
			BAND 7	10 kHz / +6 dB /Normal					
			CUSTOM5						
			BAND 1	80 Hz / +6 dB /Normal					
			BAND 2	140 Hz / +2 dB /Normal					
			BAND 3	270 Hz / -4 dB /Normal					
			BAND 4	550 Hz / +4 dB /Normal					
			BAND 5	1.2 kHz / +6 dB /Normal					
			BAND 6	3.2 kHz / +2 dB /Normal					
			BAND 7	10 kHz / +5 dB /Normal					

「スピーカー出力」「スピーカーディレイ」「サブウーハー設定」「バランス・フェーダー設定」
「Wonder Theater」は、モードセレクトにより5通りの設定を登録できます。
(72ページ)