

# 各部のなまえとはたらき

## CN-HDS950MD

**OPEN/CLOSE** モニターを立ち上げる/収納する。

**TILT** モニターの角度を調整する。モニターを一時的に倒す。

**VOICE CTRL** ボイスコントロールを起動する。

**AV** ナビゲーション画面とAV画面を切り替える。モニターON/OFF。

**MENU** メニュー画面を表示する。

**現在地** 自車位置(現在地)を表示する。

**MD挿入口** MDを取り出す。

**PUSH SOURCE** 回して、音量を調整する。押して、音源(ソース)を選ぶ。

**SEEK/TRACK** 周波数/曲を選ぶ。

**ALBUM/FOLDER** アルバム/フォルダを選ぶ。放送局を自動で探し、記憶させる。

**REP-RAND BAND** バンド(FM/AM)を選ぶ。繰り返し聞く。(REPEAT) 順不同に聞く。(RANDOM)

**MUTE** 一時的に音量を下げる。(ミュート/アッテネータ)

ディスクを取り出す。 ディスク(DVD/CD/CD-R・RW)挿入口

押してフタを開ける

SDメモリーカード挿入口

## CN-HDS900D

準備・確認

各部のなまえとはたらき

**AV** ナビゲーション画面とAV画面を切り替える。モニターON/OFF。

**MENU** メニュー画面を表示する。

**現在地** 自車位置(現在地)を表示する。

**VOICE CTRL** ボイスコントロールを起動する。

**SOURCE** 音源(ソース)を選ぶ。

**VOLUME** 音量を調整する。

ディスクを取り出す。 ディスク(DVD/CD/CD-R・RW)挿入口

押してフタを開ける

SDメモリーカード挿入口