

自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。

1 GPSマーク(**GPS**)が表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(ナビ編：「確認・設定する」)



2 **現在地** を押して、現在地画面を表示させる。

リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。



CN-HDS950MD

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(約1時間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。



CN-HDS900D

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)
→ GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

GPSアンテナを車内に取り付けている。
→ 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。

別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。
→ 車両信号情報をリセットしてください。(ナビ編：「確認・設定する」)