

# AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作

## ソース (音源) を切り替える

ナビ画面からAV画面に切り替えて、AV機能を選ぶ[ソース(音源)を切り替える]ことができます。

1 **AV** を押す。

AV画面に切り替わり、AV選択画面が表示されます。



2 画面にタッチする、  
または **SOURCE** を押して、  
ソース(音源)を選ぶ。

選んだソースに切り替ります。

- TV** : TVに切り替える。
- CD-DVD** : CD/DVDに切り替える。
- HDD MUSIC** : HDD MUSICに切り替える。<sup>1</sup>
- FM-AM** : FM/AMに切り替える。<sup>2</sup>
- MD** : MDに切り替える。<sup>3</sup>
- D入力** : D入力に切り替える。<sup>4</sup>
- VTR** : VTRに切り替える。<sup>5</sup>
- OFF** : AV機能をOFFにする。
- 終了** : AV選択画面が消えます。



[例：FM・AM (ラジオ) を選んだ場合]

AV画面からナビ画面を表示するには

**現在地** または **AV** を押す。

ナビ画面(現在地画面)が表示され、ナビ機能を使いながら選んだソースの音を楽しむことができます。

お知らせ

走行中は、テレビ/ビデオの映像は表示されません。音声のみをお楽しみください。

- 1 : ハードディスクに録音された音楽ファイルを再生します。
- 2 : CN-HDS900Dの場合は、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。
- 3 : CN-HDS950MDのみ
- 4 : 将来発売予定の地上デジタルチューナーを接続すると、地上デジタル放送を見ることができます。
- 5 : 車載用カメラを接続している場合は、車載用カメラの映像が表示されます。

## ナビ画面を表示したままソースを切り替える

ナビ画面を表示させたまま、AV機能を選ぶ[ソース(音源)を切り替える]ことができます。

1 **SOURCE** を押す。

AV選択画面が表示されます。



2 画面にタッチする、  
または **SOURCE** を押して、  
ソース(音源)を選ぶ。

選んだソースに切り替ります。

ナビ機能を使いながら、選んだソースの音をお楽しみください。



[例：FM・AM (ラジオ) を選んだ場合]

AV機能を「切り(OFF)」にするには

AV選択画面(手順2)から

**OFF** を選ぶ。

ナビ機能だけをお楽しみください。

**SOURCE** を1秒以上押ししても、AV機能を「切り(OFF)」できます。



AV機能の基本操作

AV機能の基本操作