

故障かな!?

テレビ(TV)機能

症状	原因と処置	ページ
雑音のみで映像が不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 フィルムアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。 アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。	AV編 取付説明書 取付説明書
映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	---
映像が映らないチャンネルが選局(メモリー)される。	自動選局で地上デジタル(2003年12月より実施)信号を受信した。 →故障ではありません。	78

ラジオ機能

CN-HDS950MDには、ラジオ機能が搭載されています。CN-HDS900Dでラジオを聞くには、別売のCA-TA900Dが必要です。

症状	原因と処置	ページ
ノイズが多い。	放送局の電波が弱い。 →放送局を変えてください。 ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか(アース接続)を確認してください。	--- 取付説明書
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 →故障ではありません。	---

DVDビデオ/ビデオCD機能

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	---
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	AV編
DVDビデオ再生の音量が小さい。	音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。 →DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	---
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	メニュー言語の設定を確認してください。	---
ビデオCDのメニュー再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	---
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	ディスクを正しい面に入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。 ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	--- --- ---
音質が悪い。(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	--- 取付説明書

故障かな!?

必要なときに