

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をした。 → 現在地 を押してしてください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。
VICSの情報はありません。	VICS情報がないとき。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
SDカードが挿入されていません。	本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用/ドライブルート用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
ファイルコピーに失敗しました。フォルダコピーに失敗しました。データ空き容量が足りません。ファイルの送信に失敗しました。フォルダ作成に失敗しました。	HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。
高温または低温のため動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	ナビゲーション本体の内部温度が異常に低い。 →車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 ナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。
HDDが異常の可能性があります。登録ポイント等をSDカードに保存してください。	ハードディスクのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ってください。また、頻繁に左記のメッセージが出るときは、お買い上げの販売店に相談してください。
バッテリー電圧が低下しました。	バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
SDカードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
このSDカードは使用できません。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
SDカードの空き容量が不足しています。	SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
指定したファイルに異常があります。	ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
E 1 (ERROR 1)	ディスクが汚れている、裏返しになっている。ディスクが音楽用でない、録音されていない。ディスクにキズが付いている。
E 2 (ERROR 2)	再生できないディスクを使用している。 →ディスクを確認してください。
E 3 (ERROR 3) E 4 (ERROR 4)	何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 →イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけ直すか、またはACC電源を入れ直してください。 動作しない場合はリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
電源を入れ直すか、オーディオ側のハードリセットスイッチを押して下さい	アンプに異常が発生した。 →CN-HDS950MDの場合、インダッシュモニターのリセットスイッチを押してください。 →CN-HDS900Dに、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)を接続してご使用の場合、車のエンジンをかけ直すか、またはACC電源を入れ直してください。

AVソースがDVD/CDのときは、「E1」、「E2」表示時にメニュー画面「行き先」に切り替わります。