

音楽認識技術と関連情報は、Gracenote®社とGracenote CDDB®音楽認識サービスによって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote®社のホームページ「www.gracenote.com」をご覧ください。

グレースノート社からのCD情報及び音楽関連データ©2000-2003 Gracenote, Inc. Gracenote CDDB®クライアントソフトウェア©2000-2003 Gracenote, Inc. この製品およびサービスは、以下の米国特許技術の1つもしくは複数で実現されています。
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 およびその他の特許や申請中特許。米オーブングローブ社から米国特許#6,304,523のライセンスにより、供与されるサービスまた製造されるデバイス製品。

Gracenote® and CDDB®は、グレースノート社の登録商標です。Gracenoteロゴおよびロゴ標記、Gracenote CDDBロゴおよび "Powered by Gracenote" ロゴは、グレースノート社の商標です。

電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。



使用しない

液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。

ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。

ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいホコリ、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。

ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。

それでもなおらない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。

お買い上げの販売店、または、お近くの「ご相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

市販のレンズクリーナーディスクは、使用しないでください。ピックアップレンズに損傷を与えるなど、故障の原因になります。

ピックアップレンズの汚れを防ぐために

ディスクを使用する前に、表面のホコリやゴミ、指紋などを取り除いてください。

ときどき本機からディスクを取り出して、表面のホコリやゴミを取り除いてください。

ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。