

# 利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作		
システムに関する設定	<p><b>1</b>  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>操作時に出るピープ音を設定する。</p>	<p><b>2</b>  システム設定 を選ぶ</p>	<p><b>3</b>  ピープ音 を選ぶ</p> <p>◀▶で次ページを表示</p>	<p><b>4</b>  「シンプル」 「クール」 「リラックス」 「OFF」を選ぶ</p>
トークバック音声を設定する	<p>トークバックする/しないを設定する。 操作した内容を音声案内することを「トークバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声（「周辺施設検索を開始します」など）のことです。</p>		<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
オープニング画面を設定する (AV編)	<p>HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。</p>		<p>オープニング を選ぶ</p>	<p>「ファイル選択」を選び、 画像を設定する。 「標準に戻す」を選ぶ</p>
メニュー画面の背景を設定する (AV編)	<p>HDDに保存した静止画データをメニュー画面の背景として利用する。</p>		<p>メニュー背景 を選ぶ</p>	<p>「ファイル選択」を選び、 画像を設定する。 「標準に戻す」を選ぶ</p>
お気に入りジャンルを設定する	<p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。</p>		<p>お気に入り を選ぶ</p>	<p>「駅」「ガソリンスタンド」 「駐車場」「ファーストフード」 「ファミリーレストラン」 「都市銀行」「地方銀行」 「コンビニエンスストア」 ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (155ページ)</p> 

利用に応じた設定に変える (システム設定) ユーザー設定