

データ放送を見る

■ データ放送をご覧になる前に

番組表または番組内容画面で、データ放送があるかを確認してください。

右図のアイコンが表示された番組にはデータ放送があります。

データ放送を表示させる

タッチキーから **①** を選ぶ



- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。



■ データ放送を消去し、通常の放送に戻すには

データ放送表示中に、**②** を選ぶ



- データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

お知らせ

- 双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

データ放送を操作する

データ放送の操作のしかたは放送内容によって異なりますが、主に下記の4通りです。

<>、V、^ で項目を選び、**決定** を選ぶ



□ (青) (赤) (緑) (黄) で項目を選ぶ



1~12 で項目を選ぶ



画面キーボードで文字を入力する
(文字入力のしかた 15 ページ)




お知らせ

- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

文字入力のしかた

画面キーボードの使いかた

- 改行** 改行します。
- 空白** スペースを入力します。
- 文字クリア** カーソルの右の文字消去します。
 - カーソルの右に文字がないときは、カーソルの左の文字を消去します。
- 入力位置移動** 入力位置のカーソルを移動します。



選択箇所が黄色になります。

キーボード(上図は「かな」の例)
入力モードによって表示が異なります。



小文字に切り換わる。
大文字を選ぶと、大文字に戻ります。

入力モードを切り換える

□ (赤) で入力モードを選ぶ



- 選ぶごとに、入力モードが切り換わります。

- かな 漢字、ひらがなを入力
- カナ カタカナを入力
- 英数 英数字・記号を入力

文字を入力する

<>、V、^ で文字を選び、**決定** を選ぶ



文字を変換する

かなモードで入力時は、漢字に変換できます。

1 文字を入力して、**□ (青)** を選ぶ



- 候補選択画面が表示されます。

変換しないときは

□ (黄) を選ぶ。

2 **V、^** で候補を選び、**決定** を選ぶ



お知らせ


- 記号を入力するときは、手順1で「きごう」と入力し、候補から記号を選んでください。

■ 文節を分けるときは


例: 「映画館 紹介」を「映画 鑑賞会」に変更する。

1 候補選択画面から、

<> で文節を選ぶ



2 **V** で変換する



画面キーボードを消去する

□ (黄) を選ぶ



- 画面キーボードが消去されます。